

Mercury® VesselView7® har både en pekskärm och knappar för att ge dig alternativ för att använda skärmen. Se baksidan för fler tips om hur du använder motorskärmen. Läs och ladda ned en kopia av användarmanualen på: www.mercurymarine.com/vesselview

– TRYCK för att expandera markerade data

Redigeringsbara datarutor

Använd Egenskaper i inställningarna för att anpassa för din båt

Hastighet

Visar hastighetsdata

Bränsleikon

Visar båtens totala bränslemängd

Huvudskärm

– Valda data/funktioner visas här

** Se baksidan för navigeringstips*

Systemfältet

– TRYCK för att visa systeminformation, fel, varningar, data för underhåll och autopilot (om tillämpligt)

Ikon för aktiv meny

– TRYCK för att snabbt visa eller dölja data i den anpassningsbara datasektionen

Meny (Rullningslist)

– TRYCK för att öppna menyfält

– DRA – för att bläddra bland menyalternativen



Knappfunktioner

- 1 Vridreglage/knapp**
 - Vrid för att bläddra
 - Tryck för att välja
- 2 X-knapp**
 - Stäng/avsluta
- 3 Menyknapp**
 - Öppnar menyer för att välja funktioner och inställningar
- 4 Strömknapp**
 - Tryck för att öppna inställningar för ljusstyrka och standby-läge

Ytterligare knappar

- Används för att bläddra bland och välja funktioner via knappen "SIDOR"



Läs och ladda ned en kopia av användarmanualen på: www.mercurymarine.com/vesselview

Peknavigering



– Drar du åt vänster eller höger när prickarna  visas ändras dataskärm



– Dra uppåt eller nedåt när ikonen  visas för att visa mer detaljerad information



– Väljer du Automatiska cykler kommer dataskärmar att växlas i cykler

 – Aktiv



– Stänger aktuell skärm eller menyalternativ

Navigeringsfält

-  – Sidindikator (3 visas)
-  – Mer information finns tillgänglig
-  – Växlar dataskärmar i cykler
-  – Stäng/avsluta

Snabbväxling



– TRYCK för att växla mellan data på motorskärmen och ytterligare funktioner



"Aktivt" val



EKO-läge

– Vägledning för bättre bränsleförbrukning

Hur det fungerar ...

– Mål är baserade på bäst bränsleförbrukning inom EKO-området



EKO-område

Måltriangel och -streck



Optimalt när varvtalet blir gröna och trianglarna blir gröna

* Öppna EKO-läget för att se instruktioner på skärmen

Indikerar att ytterligare objekt är tillgängliga

Menyalternativ (Rullningslist)



X-PAND



EKO-LÄGE



FART-HÅLLARE



SMART BOGSERING



TROLLING-KONTROLL



MOTOR



GENSET



PERF



TRIM & TAB



AUTO-PILOT



INSTÄLLNINGAR

* Visas inte:
Temperaturer, Tryck, Tankar, Volt, Bränsle, Färdlogg och Nav.
– Menyalternativ varierar beroende på installation