

Vous trouverez ci-dessous et au verso des informations essentielles pour vous permettre de démarrer. Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel de l'utilisateur à l'adresse : [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview)

## Écran principal

- Les données/fonctionnalités sélectionnées s'affichent ici

\* Voir le verso pour des conseils de navigation

## Fonctions des boutons

### 1 Bouton Menu



- Ouvre un menu pour sélectionner des fonctionnalités et des paramètres

**Conseil...** Sert à faire défiler la zone de sélection dans les fonctions Smart Tow, Pêche à la traîne, Régulateur de vitesse

### 2 Touches de direction




- Sert à naviguer parmi les menus

### 3 Touche Entrée



- Sert à sélectionner des éléments du menu

## Zones de données modifiables

- Utilisez Préférences des paramètres pour personnaliser votre bateau
- Utilisez la fonctionnalité X-PAND  depuis le MENU pour agrandir les données







Sélection « active »

Indique que des éléments supplémentaires sont disponibles



Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel de l'utilisateur à l'adresse : [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview)

## Barre de navigation

-  - Indicateurs de page (3 indiqués)
-  - Plus d'informations disponibles
-  - Fait défiler les écrans de données
-  - Fermer/quitter



## Mode ECO

- Conseils pour une économie de carburant améliorée

## Mode de fonctionnement...

- Les cibles sont basées sur la meilleure économie de carburant dans la plage ECO



Plage ECO

Triangle et ligne cibles



Optimisé lorsque les illuminations de l'échelle du régime et les triangles deviennent verts

\* Pour afficher les instructions à l'écran, ouvrez le mode ECO

## Barre d'état système

- Affiche des informations système, des pannes, des avertissements, des données d'entretien et de pilote automatique, etc.

## Éléments du menu (Barre de défilement)



X-PAND



MODE ECO



RÉGULATEUR DE VITESSE



SMART TOW



COMMANDE DE PÊCHE À LA TRAÎNE



MOTEUR



GENSET



PERF



TRIM ET DÉRIVE



PILOTE AUTOMATIQUE



PARAMÈTRES

### \* Non indiqués :

- Températures, Pressions, Réservoirs, Tensions, Carburant, Journal des sorties et Nav.
- Les éléments du menu varient en fonction de l'installation