

In questa pagina e sull'altro lato sono riportate le informazioni fondamentali per iniziare a usare il dispositivo. Si invita a consultare il Manuale utente, che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

Schermata principale

– Qui vengono visualizzati i dati e le funzionalità selezionati

* Vedere l'altro lato per indicazioni sull'esplorazione

Funzioni dei pulsanti

1 Pulsante Menu

– Consente di aprire il menu per selezionare funzioni e impostazioni

Consiglio: utilizzare questo pulsante per spostare il riquadro di selezione verso l'alto e il basso in Traino intelligente, Pesca alla traina, Velocità di crociera

2 Tasti freccia

– Consentono di spostarsi tra i menu

3 Pulsante Invio

– Consente di selezionare una voce di menu

Riquadri di dati modificabili

- Utilizzare le preferenze nelle impostazioni per personalizzare l'imbarcazione in uso
- Utilizzare la funzione X-PAND  nel MENU per ingrandire i dati



Selezione "attiva"

Indica che sono disponibili altre voci



Si invita a consultare il Manuale utente, che può essere scaricato al seguente indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

Barra di esplorazione

- ● ● - Indicatori di pagina (3 mostrate)
- ⊕ - Per accedere a ulteriori informazioni
- ↔ - Per passare da una schermata di dati a un'altra
- X - Per chiudere/uscire



Modalità ECO

- Indicazioni per ottimizzare il consumo di combustibile

Principio di funzionamento

- Gli obiettivi sono basati sul miglior consumo di combustibile all'interno della gamma ECO



Gamma ECO

Triangolo e linea dell'obiettivo



Ottimizzato quando il quadrante del regime e i triangoli diventano verdi

* Accedere alla modalità ECO per visualizzare le istruzioni su schermo

Area di notifica

- Sono visualizzate informazioni di sistema, guasti, avvertenze, dati di manutenzione e del pilota automatico, ecc.

Voci del menu (Barra di scorrimento)



X-PAND



MODALITÀ ECO



VELOCITÀ DI CROCIERA



TRAINO INTELLIGENTE



PESCA ALLA TRAINA



MOTORE



IMPOSTAZIONE GENERATORE



PRESTAZIONI



ASSETTO E CORRETTORE



PILOTA AUTOMATICO



IMPOSTAZIONI

* Non mostrati:

Temperature, Pressioni, Serbatoi, Voltaggi, Combustibile, Registro di bordo e Navigazione.
- Le voci di menu variano a seconda dell'installazione