

Mercury® VesselView7® 同时配备触摸屏以及用于选择如何使用显示屏的按钮。有关发动机显示屏使用的更多说明，参见背面。
请在以下位置参阅并下载用户手册：www.mercurymarine.com/vesselview

轻触可放大所选数据

<p>可编辑数据框 使用设置中 Preferences (首选项) 可定制您的船</p>	<p>速度 显示船速数据</p>	<p>燃油图标 显示船上的总燃油量</p>
---	-----------------------------	----------------------------------

主屏幕
- 此处显示所选择的数据/功能
*导航说明见背面

系统托盘
- 轻触可显示系统信息、故障、警告、维护及自动领航数据 (如果有)

活动的菜单图标
- 轻触可快速显示或隐藏 Adaptive Data Section (适配数据部分) 中的数据

菜单 (滚动栏)
- 轻触可打开系统托盘
- 拖动 - 滚动显示菜单项

按钮功能

- 1 旋钮/按钮**
- 旋转可导航
- 按下可选择
- 2 X 按钮**
- 关闭/退出
- 3 菜单按钮**
- 打开菜单以选择功能和设置
- 4 电源按钮**
- 按下可进入亮度设置和待机模式

其他按钮
- 用来导航及选择通过“PAGES” (页面) 按钮访问的功能



请在以下位置参阅并下载用户手册：www.mercurymarine.com/vesselview

触摸导航



- 当存在点 时，向左或向右扫动屏幕将更改数据屏幕



- 当存在 图标时，向上或向下扫动屏幕可查看详细信息



- 若选择 Auto Cycle (自动循环)，将循环显示各数据屏幕

- 激活



- 关闭当前屏幕或菜单项

导航栏

- 页面指示 (显示了 3 页)

- 有更多信息

- 在各数据屏幕之间循环

- 关闭/退出

快速切换



- 轻触可在发动机显示数据与其他功能之间切换



“活动的”选择



ECO 模式

- 有关提高燃油效率的说明

工作方式.....

- 目标基于 ECO 范围内的最佳燃油效率



ECO 范围

目标三角符号及指示线



在转速扫动且三角符号变成绿色时，达到最佳状态

*要查看屏幕上的说明，请打开 ECO 模式

指示还有其他项目可用

菜单项 (滚动栏)



X-PAND



ECO 模式



巡航控制



智能牵引



漫游控制



发动机



发电机组



性能



纵倾调整



自动领航



设置

*未显示：
温度、压力、油箱、电压、燃油、航程记录及导航。
- 菜单项因安装的系统而异