

Unten und auf der Rückseite finden Sie wichtige Informationen als Starthilfe. Sie können das Benutzerhandbuch unter [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview) einsehen und herunterladen.

## Hauptbildschirm

– Ausgewählte Daten / Funktionen werden hier dargestellt

\* Siehe Rückseite für Navigationshinweise

## Schaltfläche Funktionen

### 1 Schaltfläche Menü

– Öffnet das Menü zur Auswahl von Funktionen und Einstellungen

**Tipp ...** Diese Schaltfläche verwenden, um im Auswahlfeld nach oben und unten in Smart Tow (Sanftes Ziehen), Troll (Trolling), Cruise (Tempomat) zu navigieren

### 2 Pfeiltasten

– Zur Navigation durch die Menüs

### 3 Eingabetaste

– Zur Auswahl der Menüpunkte

## Editierbare Datenfelder

- Präferenzen in den Einstellungen verwenden, um die Anpassungen für Ihr Boot vorzunehmen
- Die Funktion X-PAND  aus dem MENÜ zum Erweitern der Darstellung verwenden



„Aktive“ Auswahl

Verweist auf weitere verfügbare Elemente



Sie können das Benutzerhandbuch unter [www.mercury-marine.com/vesselview](http://www.mercury-marine.com/vesselview) einsehen und herunterladen.

## Navigationsleiste

- ● ● – Seitenanzeigen (3 abgebildet)
- + – Weitere Informationen verfügbar
- ↻ – Durchlauf durch die Datenbildschirme
- X – Schließen/Beenden



## ECO-Modus

– Anleitung zum sparsamen Kraftstoffverbrauch

### Und so funktioniert es ...

– Die Ziele basieren auf dem optimalen Kraftstoffverbrauch innerhalb des ECO-Bereiches



ECO-Bereich

Zieldreieck u. -linie



Optimiert, wenn Drehzahlbereich und Dreieck grün angezeigt werden

\*ECO-Modus aufrufen, um Bildschirmanleitungen anzuzeigen

## Taskleiste

– Zeigt Systeminformationen, Fehler, Warnungen, Wartungs- und Auto-Pilot-Daten usw. an

## Menüpunkte (Bildlaufleiste)



ERWEITERN

ECO-MODUS

TEMPERAT-STEUERUNG

SMART TOW

TROLL-STEUERUNG

MOTOR

GENSET

LEISTG.

TRIMMUNG/TRIMMFLOSSEN

AUTO-PILOT

EINSTELLUNGEN

### \* Nicht abgebildet:

Temperaturen, Drücke, Tanks, Volt, Kraftstoff, Fahrtmesser und Nav.

– Menüpunkte unterscheiden sich installationsabhängig