Skjerm med anbefalinger for sikker båtbruk

Hver gang VesselView slås på etter å ha vært fullstendig avslått i mer enn 30 sekunder, vises en skjerm med anbefalinger for sikker båtbruk for føreren. Trykk på knappen Accept (godta) for å fortsette.



Slik oppdaterer du VesselView-programvaren

VesselView-programvaren kan oppdateres på to måter.

Automatisk Wi-Fi-avspørring

VesselView 502 er utstyrt med Wi-Fi-modul og Bluetooth-funksjonalitet. Når enheten er slått på, vil den fra tid til annen avspørre Internett for å se om en oppdateringsfil er tilgjengelig fra Mercury Marine-nettstedet. Det vises en skjermmelding der du kan bekrefte oppdateringer, som vil be brukeren godta og kjøre en evt. oppdatering.

VesselView 702 kan koples til Internett, men må være innenfor området til en Wi-Fi-sender eller en mobil enhet som er oppsatt som Wi-Fi-sender, for å avspørre via Internett om det finnes oppdateringer på Mercury Marine-nettstedet. Hvis systemet finner en oppdatering, vil en skjermdialog veilede brukeren gjennom oppdateringsprosessen.

Bruke mikro-SD-kortet

De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView-programvaren. For å kunne laste ned versjonsoppdateringsfilen fra Mercury-nettstedet må du være tilkoplet Internett. Du må også kunne overføre oppdateringsfilen til et FAT eller FAT32 mikro-SD-kort.

- 1. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
- 2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet på VesselView, til det smekker på plass.
- 3. Trykk på fanen HOME (hjem) øverst i skjermen for å vise hovedstartskjermen.



4. I hovedstartskjermen sveiper du venstre side av vinduet mot ikonet Files (filer).



5. Velg My files (mine filer) fra de viste alternativene.

¥il	00:00:01 19.7 ft	
Files		×
Þ 📼	Memory card - Right	₽
	My files	E۲
	Waypoints, Routes, Tracks and Trips database	
-2	Settings database	
	Transfers (0/0)	
	Log database	
		61453
		01403

6. Velg filen som ble lastet ned fra Mercury-nettstedet. Filen vist i det følgende bildet er kun for illustrasjonsformål. Den viser ikke det faktiske filnavnet som du velger.

¥.	00:00:13 19.7 ft	
Fil	es 🗙	ļ
Γ	VesselView7-5.0-43.579-32766-r1-Standard-1.upd]
	W702-1.0-53.4.84-Standard-2.upd	
	VVL-1.0-53.3.70-Standard-1.upd	
	My files	
	Waypoints, Routes, Tracks and Trips database	
	614	55

7. Velg alternativet Upgrade (oppgrader) i vinduet Details (detaljer).

5		00:00):09 19.7 ft		
Files					
-Vessel	/iew7-5.0-43.579-32		dard-1.upd		
	Details - VV702-1.0)-53.4.84-Sta	indard-2.upd	×	
	Type Size		upd 87.4 MB		
	Created Modified		28/04/2016 28/04/2016		
-~\$2014	Update file				
~\$2010	Upgrade	Сору	Rename	Delete	
My -SP Wa	files ypoints, Routes, Trad	ks and Trips	database		
					61456

8. Trykk på OK i vinduet Upgrade this Display (oppgrader denne skjermen). VesselView vil vise en fremdriftslinje som viser hvor langt oppgraderingsprosessen har kommet. Ikke slå av displayet mens dette trinnet i oppgraderingsprosessen pågår. VesselView viser kort skjermen Restarting (starter på nytt). Etter å ha startet på nytt er VesselView klar til drift med oppgradert programvare.

– Vessel – VV502- Upgrade This	/iew7-5.0-43.579-32 Details - VV702-1.0 : Display	766-r1-Standar)-53.4.84-Stand	d -1.upd ard-2.upd	×	
Press	OK to reboot this disp	play and start th	e upgrade. Do n	ot remove the up	grade card.
~\$201	ОК			Cancel	
► S My - S Way	files /points, Routes, Tracl	ks and Trips data	abase		
					6145

Skaffe den nyeste programvaren

 Den nyeste programvaren for VesselView og Link Module er tilgjengelig på nettet for generell nedlasting fra Mercurys nettsted: <u>https://www.mercurymarine.com</u>. Slå på VesselView for å finne ut hvilken VesselView-programvareversjon du har. Hvis VesselView allerede har startet, sveiper du nedover fra toppen av enheten og inn i skjermen for å få opp systemkontrollmenyen. Velg Settings (innstillinger)>System>About (om) for å se den nåværende versjonen av VesselView-programvaren.

RCURY VESSEL CONTROL	HOME System	n Controls	SOG mph O.O DEPTH ft 19.7 COG °M OO6 STEER ECOGPS mi/gal ECOGPS mi/gal
e Me	🕤 🛛 _{мрн}		
			61469
¥.		00:00:17 19.7 ft	
Settin	igs	0.0	×
.	System	Text size	Normal 👻
Ē	Chart	Key beeps	Off 🗸
\bigcirc) Navigation	Time	
	Fuel	Satellites	
		PIN code	►.
E Contraction de la contractio	Mercury	Restore defaults	
0	Tracks and Trips	Advanced	
	Alarms	About	

61470

<u>Hil</u>	00:00:05 19.7 ft
About	×
Vesse View 702 Version - 1.0	Screen 800x480
Application - 53.4.84 Platform - 18.0-52-g33b6d96	CZone version
Serial number 010913# Barcode 106550013	Loader
	Language pack
Charts Content ID - 4FC9BD044 Mercury chart - World Background v6.0 Navionics version - 01.02.01_r2318_CI037	Standard Copyright 2015 Navico, Copyright 2015 NSI, Copyright 2015 Mercury Marine, Copyright 2015 Fishing Hot Spots Inc., Copyright 2015 MapTech.
Hardware 128MiB+3.9GB 512MiB PCB 8 G30_00_T5	Support

61471

- 2. Velg VesselView-produktet og trykk på Download VesselView Update (last ned VesselView-oppdatering).
- 3. Avhengig av datamaskinens sikkerhetsinnstillinger, kan det hende den viser en sikkerhetsadvarsel. Klikk på "Allow" (Tillat) for å fortsette.
- 4. Opprett en mappe på harddisken, og lagre filen der.
- 5. Hvis du får spørsmålet "SAVE or RUN" (Lagre eller kjør), velger du SAVE (Lagre) og lagrer filen på harddisken. *MERK: Filen er vanligvis på 80–90 MB.*

VIKTIG: Enkelte nettlesere kan endre filendelsen. Kontroller at filnavnet og filendelsen ikke er endret. Den riktige filendelsen etter filnavnet skal være .upd. Ikke gi filen nytt navn eller endre filendelsen.

6. Etter at filen er lagret til harddisken skal du kopiere filen til rotkatalogen på et tomt FAT- eller FAT 32-mikro-SD-kort med kapasitet på 512 MB eller mer. Rotkatalogen er stasjonens toppnivå. Filen er ikke lagret i en mappe.

Slik oppdaterer du Link Module-programvaren i VesselView

VesselView Link Module kan oppdateres ved bruk av VesselView-enheten. Du finner programvareoppdateringer til VesselView Link Module på Mercurys nettsted, i samme skjerm som der du finner VesselView-programvareoppdateringer. Se **Slik oppdaterer du VesselView-programvaren**.

De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView-programvaren. For å kunne laste ned versjonsoppdateringsfilen fra Mercury-nettstedet må du være tilkoplet Internett. Du må også kunne overføre oppdateringsfilen til et FAT eller FAT32 mikro-SD-kort.

MERK: Filen er vanligvis på 30 MB.

1. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.

2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet på VesselView Link Module, til det smekker på plass.



3. Trykk på fanen HOME (hjem) øverst i skjermen for å vise hovedstartskjermen. Naviger til alternativet Settings (innstillinger) i venstre vindu. Velg Network Option (nettverksalternativ). Velg listen Device (enhet).

¥il		00:00:14 19.7 ft
Settings		×
2	Tracks and Trips	Info
	Alarms	Device Name
JUNE	Units	Sources
· ((•))	Wireless	Device list
모	Network	Diagnostics
	Network	Bridge configuration
	Vessels	SimNet Groups
10,000	Simulator	Damping
		61459

Del 1 - Komme i gang

4. Velg VesselView Link Module fra listen med tilgjengelige enheter. Bildet vist er kun for illustrasjonsformål. Der det er montert kun en motor (single), kan VesselView Link Module være merket som Single.

N 00:00:07 19.7 ft	
Device List	×
Model ID	Serial No.
VV702 MFD	This device
VV702 Navigator	This device
VV702 Pilot Controller	This device
VV702 iGPS	This device
VVLM SmartCraft Gateway	007002#
VVLM VesselView Link Multi	007002#
Refresh	Sort
Kerresii	Model ID
	61460

5. Velg alternativet Configure (konfigurer).

¥il	00:00:	12 19.7 ft	
VVLM VesselView	Link Multi - Device Information		×
Device: Name:	VVLM VesselView Link Multi		
Manufacturer: Software Ver: Model:	Mercury 01000_E 1.0.53.3.70		
Address: S/N: Instance:	2 007002# 0		
Status:	ОК	Configure	
		Data	
			61461

6. Bekreft at SD-kortet er riktig satt inn i VesselView Link Module, og trykk på Yes (ja).

VVLM VesselVie		
Configuration		
Device	VVLM VesselView Link Multi	
	Warning	ade
-Advanced Op	Please ensure SD card is inserted in target device.	
Instance	Yes No	ult
		61463

7. Velg alternativet Upgrade (oppgrader) i konfigurasjonsvinduet for enheten.

¥il	00:00:13 19.7 ft	
VVLM VesselView Lin	k Multi - Device configuration	×
Configuration		
Device	VVLM VesselView Link Multi	Upgrade
Advanced Options		
Instance	000	Restore default
		61840

8. VesselView vil vise en fremdriftslinje som viser hvor langt oppgraderingsprosessen for VesselView Link Module har kommet. Ikke slå av displayet mens dette trinnet i oppgraderingsprosessen pågår.

		×
Configuration		
Device	VVLM VesselView Link Multi	
		Ungrade
	Upgrade VVLM VesselView Link Multi	
Advanced Opt	\frown	
Instance	1%	efault
		Configuring
		61465