MERCURY

VesselView903 | ヮイックガイド

ユーザーマニュアルは、ウェブサイトからダウンロードしてお使いください:www.mercurymarine.com/vesselview



エンジンページ



タッチゾーン1~5は、全画面の船体情報へのアクセスを提 供します。

- 1 エンジン エンジンの数値のカスタムリストを表示します
- 2 バッテリー バッテリーの数値とグラフを表示します
- 3 燃料 各燃料タンクの数値とグラフを表示します
- 4 トリム トリム計と数値を表示します
- 5速度 大型の速度計とエンジンの追加情報を表示します



www.mercurymarine.com/vesselview

7 コントロールバー: 船体制御

Mercury エンジン*の制御機能にアクセスで きます。

*注記:制御機能はエンジンの種類に応じて異なります。

VesselViewでACTIVE TRIM*機能を制御 *Active Trim制御モジュールが必要です

詳細はこちらをご覧ください: www.mercurymarine.com



ACTIVE TRIM

4

29 MPH

3

0



8 コントロールバー:		1	2	3	4	5	6
Mercury	MERCURY	MERCURY		MERCURY		MERCURY	MERCURY
エンジンページを開かずに、		RPM	PORT	TOTAL	CURRENT	PORT	
エンジンデータを一瞥できます。		2800 VOLTS	12.4 v	198 gal	32 MPH AVERAGE	45 %	COOLANT
> 0	Be s 3200 F	12.4 v	12.8 v	TANK 1 100	25 MPH	35 %	PRESSURE
		COOLANT TEMPS		TANK 2 98	PEEK 79	PORT STBD TAB TAB	OIL PRESSURE
	B 197 gal 3	COOLANT PRESSURE		18.5 _{gal/HR}	SHARE	45 65	TANKS
	🖉 🔿 32 мрн 4	24 psi OIL PRESSURE		PORT 6.2		% %	TRIP INTEL
	χε 5 Ν	24 psi		STBD 6.2			MAINTENANCE
$\langle \gamma \rangle$		ADVANCED			RESET		



VesselView903 | prvphrk

ユーザーマニュアルは、ウェブサイトからダウンロードしてお使いください:www.mercurymarine.com/vesselview

ディスプレイ操作接続









8M0129932

ソフトウェアの更新と ドキュメンテーション ダウンロードはこちら