

VesselView 403

ÍNDICE

Seção 1 - Preparação

Declaração de Conformidade	. 2
Norma	. 2
Relatório de teste	. 2
Visão geral do VesselView	. 2
Painel frontal do VesselView 403	. 3
Painel posterior do VesselView 403	. 3

Estrutura da cablagem	4
Manutenção do dispositivo	4
Limpeza da tela do monitor	4
Limpeza da porta média	4
Ligações elétricas	4
0,	

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Tela inicial	6
Assistente de configuração	6
Descrição geral	6
Importar Configuração	7
Configuração do Motor	7
Configuração do Dispositivo	8
Joystick instalado	9

9
11
11
15
17
17

Seção 3 - Seleções do menu principal

Descrição deral	22
Ampliação dos Talos do Dodos	22
Ampliação das Telas de Dados	22
"Il lana" (nérina inicial)	20
	23
	24
Introdução ao Active Trim	24
	20
Decição de rehegue o Activo Trim	20
	20
	25
Ajustes e Configuração	26
Combustivel	27
Bateria	28
Velocidade	28
Compensação/abas2	28
Sistema	29
Smart Tow (Reboque inteligente)	31
Viagem	32
Tanques	33
Histórico de falhas	33
Velocidade lenta	36
Desempenho	38
Profundidade	38
Genset	38
Manutenção	39
Browser de ficheiros	40
Configurações	41
Sistema	42
Sobre	42
l eme	42
Assistente	43
Restaurar	43
	τU

Rede	.43
Simulação	44
Hora	45
Procurar atualizações	45
O barco	46
Guias	46
Tangues	46
Velocidade	47
Direção	47
Fonte de temperatura do mar	48
Joystick instalado	48
Motor	48
Número de Motores	48
Motores Mostrados	48
Modelo do Motor	49
Limites	49
Dados suportados	49
Tipo de Cruzeiro/Smart Tow	49
Active Trim	49
Preferências	49
Sons das teclas	49
Luz do visor	49
Pop-ups	50
Unidades	50
Interface	50
Alarmes	50
Histórico	50
Configurações	50
Sirene ativada	52
Sem fios	52
Arquivo de identidade	52

Seção 4 - Procedimento de atualização de software

Procurar a versão atual de software.....54

Download do software atual.....

54

1

Seção 1 - Preparação

Índice

Declaração de Conformidade	a da cablagem
----------------------------	---------------

Declaração de Conformidade

A Mercury Marine declara que o seguinte produto ao qual se refere esta declaração está em conformidade com os requisitos da Diretiva da UE 2014/30/UE (compatibilidade eletromagnética) e com a secção 182 da norma australiana relativa às radiocomunicações (compatibilidade eletromagnética) de 2008, e que cumpre todos os regulamentos técnicos aplicáveis.

A avaliação foi realizada em conformidade com o Anexo II da diretiva supramencionada.

Produto	VesselView 403 da Mercury Marine

Este produto foi testado com as seguintes normas.

Norma

Padrão	Descrição
EN 60945:2002	Equipamentos e sistemas marítimos de navegação e de radiocomunicações —
Cláusulas 9 e 10	Requisitos gerais — Métodos de teste e resultados exigíveis

Relatório de teste

Laboratório	Número do Relatório
TÜV SÜD AMERICA INC.	SD72119173-0816 Rev.1

Eu, abaixo assinado, declaro que o equipamento especificado acima se encontra em conformidade com as diretivas e normas supramencionadas para a marcação CE destinada à venda nas comunidades europeia e australiana.

Representante autorizado		
Endereço	Mercury Marine, W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939	
Assinatura	John Pfeifer, Presidente, Mercury Marine	
Data	01-10-2017	

Chama-se a atenção do comprador, instalador, ou usuário para as medidas especiais e limitações de uso que devem ser observadas quando o produto é colocado em uso para manter a conformidade com as diretrizes acima. Detalhes dessas medidas especiais e limitações de uso estão contidas nos manuais apropriados do produto.

Visão geral do VesselView

IMPORTANTE: O VesselView é um monitor multifunções (MFD) compatível com os produtos fabricados pela Mercury Marine Outboards, Mercury MerCruiser, Mercury Diesel. O software VesselView pode também ser instalado em dispositivos de visualização Lowrance® e Simrad® compatíveis. Algumas das funções explicadas neste manual estarão desativadas, dependendo do conjunto de potência ao qual o ecrã está ligado.

O VesselView é um abrangente centro de informações da embarcação, capaz de apresentar informações relativas a dois motores a gasolina ou motores diesel. A unidade controla e comunica continuamente os dados de funcionamento, incluindo informações detalhadas relativas à temperatura e profundidade da água, ao estado da compensação, à velocidade do barco, ao ângulo de direção e ao estado dos depósitos de combustível, óleo, água e resíduos. O VesselView pode ser completamente integrado no sistema de posicionamento global (GPS) da embarcação ou noutros dispositivos compatíveis com NMEA para indicar informações de navegação, velocidade e combustível até ao destino em tempo real. O VesselView é uma expansão do monitor para piloto automático e operações com joystick. Toda a operação destas funcionalidades de pilotagem é controlada através do teclado do piloto automático com tecnologia Control Area Network (CAN) ou do controlo de pilotagem de joystick da Mercury Marine. O VesselView indica se um modo de controlo está ativo ou em "standby"; são apresentadas janelas pop-up quando a embarcação chega a pontos de passagem, solicitando uma resposta a curvas. Pode ser utilizado texto de apresentação adicional para ajustar os motores e rabetas para alcançar a eficiência máxima.

Resolução do monitor	320 x 240 – A x L
Tipo de monitor	TFT LCD transfletivo a cores com retroiluminação LED e vidro ótico
Tamanho do monitor	104 mm (4,1 pol.)
Ângulo de visualização do monitor	170 graus
Temperatura de funcionamento	–25 °C a 65 °C (–13 °F a 149 °F)
Temperatura de funcionamento acumulada	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Resistência à água	IPX7
Largura do produto	118 mm (4,64 pol.)
Profundidade do produto	36,5 mm (1,43 pol.)
Altura do produto	115 mm (4,52 pol.)
Peso do produto	0,32 kg (0,7 lb)

Consumo de energia	2,2 W (máximo)
Fonte de alimentação	NMEA 2000®
Número de equivalência de carga NMEA 2000	4 cargas de rede

Painel frontal do VesselView 403

O VesselView 403 utiliza cinco botões físicos, sem a funcionalidade de ecrã tátil.



Controlos frontais

- a Botão de menu
- b Botão de seta para baixo
- c Botão Enter
- d Botão de seta para cima
- e Botão de controlo de velocidade

- O botão Menu permite aceder às funcionalidades do menu Mercury.
- O botão Down arrow (seta para baixo) permite navegar para baixo nas opções ou seleções apresentadas no ecrã.
- O botão Enter é utilizado para selecionar, ativar, desativar ou guardar uma seleção.
- O botão Up arrow (seta para cima) permite navegar para cima nas opções ou seleções apresentadas no ecrã.
- O botão Speed control (controlo de velocidade) permite aceder às funcionalidades de controlo de velocidade do VesselView.

Painel posterior do VesselView 403

Os pontos de ligação de cabos no painel posterior do VesselView possibilitam a ligação do cabo de comunicação em rede Mercury SmartCraft e permitem que a unidade comunique através de uma rede NMEA 2000. Está também disponível uma porta USB para utilizar um dispositivo Wi-Fi, bem como para ligar um dispositivo de armazenamento portátil para atualizar software, carregar personalidades de embarcações ou transferir capturas de ecrã.



Painel posterior

- a Ligação do SmartCraft da Mercury
- b Ligação NMEA 2000
- c Porta USB

Estrutura da cablagem

A imagem seguinte representa a estrutura típica da cablagem para incorporar o VesselView na rede de comunicação de dados de um barco.



- a Ligação opcional a chartplotter (carta eletrónica) ou monitor multifunções
- b Resistência terminal de 120 ohms, macho
- c Resistência terminal de 120 ohms, fêmea
- d Fonte de alimentação protegida por fusível NMEA® 2000
- e Barramento de alimentação
- f Conector em T NMEA® 2000
- g VesselView 403
- h Cobertura de proteção contra as intempéries-não utilizada
- i Caixa de derivação

Manutenção do dispositivo

IMPORTANTE: É recomendado instalar a cobertura para o sol branca de plástico para proteção quando a unidade não está em funcionamento.

Limpeza da tela do monitor

É recomendado efetuar uma limpeza de rotina do ecrã para prevenir a acumulação de sal e de outros resíduos do ambiente. O sal cristalizado pode riscar o revestimento do monitor ao passar um pano húmido ou seco. Certifique-se de que o pano tem água fresca suficiente para dissolver e remover os depósitos de sal. Não aplique demasiada pressão no ecrã ao limpar. Caso não seja possível remover as marcas de água com o pano, misture uma solução com quantidades iguais de água quente e álcool isopropílico para limpar o ecrã. Não utilize acetona, solventes minerais, solventes do tipo terebintina ou produtos de limpeza à base de amónio. A utilização de solventes ou detergentes agressivos pode danificar o revestimento antirreflexo, os plásticos ou as chaves de borracha. É recomendado instalar a cobertura para o sol quando a unidade não estiver em funcionamento para prevenir danos pelos raios UV nos aros de plástico e nas chaves de borracha.

Limpeza da porta média

A área de cobertura das portas de média deve ser limpa regularmente para prevenir a acumulação de sal cristalizado e de outros resíduos.

Ligações elétricas

Deve ser realizada uma inspeção de rotina às ligações elétricas para evitar a acumulação de sal cristalizado e de outros resíduos.

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Índice

			_
Tela inicial	. 6	Configuração da velocidade)
Assistente de configuração	. 6	Configuração das unidades11	i I
Descrição geral	. 6	Configuração do depósito11	l
Importar Configuração	7	Configuração do sistema Active Trim	;
Configuração do Motor	7	Conclusão do assistente de configuração16	5
Configuração do Dispositivo	8	Aviso de seleção de fonte 17	,
Joystick instalado	9	Criar Capturas de tela 17	,

Tela inicial

O VesselView apresenta um ecrã inicial ao arrancar. A imagem do motor no canto inferior indica que a potência do motor na embarcação é controlada em termos de emissões.



Ecrã inicial

Assistente de configuração

Descrição geral

O assistente de configuração do VesselView orienta-o passo a passo na configuração do VesselView. É possível aceder ao assistente de configuração a qualquer momento premindo o botão **Menu**. No ecrã do menu, utilize o botão **Down Arrow** para navegar até à opção **Settings** (definições). No menu "Settings", utilize a **Down arrow** para navegar até à opção **System** (sistema) e abrir o **Wizard** (assistente).

No ecrã Welcome (boas-vindas), prima o botão Down arrow para iniciar o Assistente de Configuração.



Importar Configuração

O assistente de configuração começará por perguntar ao operador se existe um ficheiro de configuração que tenha sido guardado no armazenamento local da unidade ou carregado para o dispositivo de armazenamento USB inserido na parte posterior da unidade. Este pode ser útil e poupar tempo de configuração se as definições e preferências que serão utilizadas para esta embarcação forem idênticas a uma embarcação previamente utilizada para criar um ficheiro de configuração. Se não existir nenhum ficheiro a carregar, prima o botão **Down arrow** para prosseguir com o assistente. Se existir uma configuração a importar, utilize a opção de menu de browser de ficheiros para encontrar o ficheiro de configuração. Consultar o **Capítulo 3 - Browser de ficheiros**.



Configuração do Motor

Na secção de configuração do motor do assistente de configuração, o operador pode selecionar o modelo do motor, o número de motores na embarcação e o número de motores (até dois) a apresentar num determinado VesselView. **NOTA:** *O VesselView 403 apresenta apenas os dados relativos a dois motores. As embarcações com três ou mais motores requerem unidades VesselView 403 adicionais.*

Prima o botão **Enter** para abrir a seleção de motores. Utilize os botões de setas para navegar para cima e para baixo na lista. Prima o botão **Enter** quando estiver realçado o motor correto.



Seleção do motor

Prima o botão **Enter** para abrir o ecrã "Number of Engines" (número de motores). Utilize os botões de setas para cima e para baixo para selecionar o número correto de motores na embarcação.



Número de motores

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Prima o botão **Enter** para abrir o ecrã "Engines Shown" (motores apresentados). Serão apresentadas apenas as opções aplicáveis, consoante o número de motores selecionado no passo anterior. Por exemplo, caso tenham sido selecionados três motores, as opções **Port** (bombordo), **Starboard** (estibordo) e **Center** (centro) estarão disponíveis para o operador. Utilize os botões de setas para realçar uma opção e prima o botão **Enter** para ativar a caixa de verificação dos motores a apresentar no VesselView. Um único VesselView 403 permite apresentar apenas dois motores, no máximo.

Assim que terminar a secção do assistente relativa à configuração dos motores, prima o botão **Menu** para regressar ao ecrã "Engine Setup" (configuração dos motores). Prima o botão **Down arrow** para avançar para o passo seguinte do assistente.



Motores apresentados

Configuração do Dispositivo

No ecrã "Device Setup" (configuração do dispositivo), utilize os botões de setas para cima e para baixo e o botão Enter para confirmar a seleção. Se estiverem a ser utilizados vários dispositivos VesselView, certifique-se de que atribui números diferentes a cada unidade para evitar problemas de transmissão de dados. Os números dos lemes deverão coincidir com a localização da unidade VesselView individual. Normalmente, o leme principal corresponde ao número 1 e o leme secundário ao número 2. Prima o botão **Down arrow** para prosseguir com o Assistente.





Joystick instalado

No caso de embarcações com pilotagem por joystick, realce e selecione a opção da caixa de verificação "Joystick Installed" (joystick instalado). Ao fazê-lo, estará a assegurar que as entradas do sistema iniciadas pelo joystick são detetadas pela unidade VesselView.



Configuração da velocidade

A fonte de velocidade determina o modo como os dados são obtidos. Uma estratégia utiliza os dados do pitot e da roda de pás para determinar a velocidade da embarcação. Se for selecionada a estratégia, é necessário selecionar o motor que será a fonte dos dados do pitot e da roda de pás. O GPS utiliza dados da unidade GPS para determinar a velocidade. Se for selecionado o GPS, é necessário selecionar a rede BUS adequada como fonte de dados GPS para o VesselView.

Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** e o botão **Enter** para efetuar seleções nos ecrãs "Speed Setup" (configuração de velocidade).

Realce e selecione a fonte de GPS.



Seleção da fonte de velocidade

Para os dados de velocidade GPS, selecione o barramento CAN que transmite os dados GPS através da rede SmartCraft.



Realce e selecione a fonte de velocidade.



Para uma estratégia de velocidade, realce e selecione a opção "Pitot source" (fonte de pitot) e escolha o motor PCM que irá comunicar os dados do sensor de pitot.

		Speed Setup	
S	Select sources for speed data.		
	GPS Source	SmartCraft (Can-P)	
1	Speed Source	Strategy	
\triangleleft	Pitot source	PCMD	
	Paddle source	PCM0	
		65294	

None	
PCM0	
PCM1	
PCM2	
PCM3	
64	827

Seleção da posição do motor

Selecione a opção "Paddle source" (fonte de pás) e escolha o motor PCM que irá comunicar os dados do transmissor de roda de pás.

	Speed Setup
Select sources for spee	d data.
GPS Source	SmartCraft (Can-P)
Speed Source	Strategy
Pitot source	PCM0
Paddle source	PCMO
	65295

None	
PCM0	
PCM1	181
PCM2	
PCM3	
	64827

Seleção da posição do motor

As posições PCM para embarcações com vários motores são apresentadas na seguinte ilustração.



- a PCM0 = estibordo externo
- **b** PCM1 = bombordo externo
- **c** PCM2 = estibordo interno ou central
- **d** PCM3 = bombordo interno

Assim que estiverem concluídas todas as seleções na secção "Speed Setup" (configuração de velocidade) do assistente, prima o botão **Down arrow** para avançar para o passo seguinte do assistente.

Configuração das unidades

O VesselView permite ao operador selecionar as unidades de medida de apresentação. Utilize os botões **Up Arrow** e **Down Arrow** e o botão **Enter** para efetuar a seleção.



Unidades de medida de apresentação

Assim que estiverem concluídas todas as seleções na "Units Setup" (configuração de unidades), prima o botão **Down Arrow** para prosseguir com o assistente.

Configuração do depósito

IMPORTANTE: Verifique se todos os sensores e transmissores de depósito estão ligados devidamente à rede antes de tentar configurar depósitos novos.

A configuração do depósito permite que o operador selecione o tipo de depósito, o volume do depósito e o respetivo nome.

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Com "Tanks" (depósitos) realçado, prima o botão Enter para continuar.



Com "Configure new tank" (configurar novo depósito) realçado, prima o botão Enter.



O ecrã de configuração do depósito contém todas as informações necessárias para que o VesselView possa apresentar dados precisos sobre os depósitos.



NOTA: Se selecionar "genset fuel"(gerador de combustível) como tipo de depósito, o volume do depósito gerador não será adicionado ao volume global dos depósitos de combustível de propulsão da embarcação.

Para selecionar o tipo de depósito, utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para realçar o tipo de depósito pretendido. Com o tipo de depósito realçado, prima o botão **Enter**.

None	
Fuel	
Oil	
Water	
Gray	
Black	
Live well	
Genset Fuel	

65340

Introduza o nome do depósito. Podem ser introduzidos até nove caracteres no campo de nome. Consulte o **Capítulo 3** - **Introduzir texto e números**. Quando a introdução do nome do depósito estiver concluída, prima o botão **Menu** para avançar para o passo seguinte.



Introduza a capacidade do depósito. Utilize o mesmo processo utilizado do passo anterior para concluir a introdução. Quando a introdução da capacidade do depósito estiver concluída, prima o botão **Menu** para avançar para o passo seguinte.

Sensor	CNTR 2 (88%)	
Туре	Live well	
Name	LIVE	
Capacity (gal)	0000.00	
Inverted		
Calibration		
Sa	ave	
Ca	ncel	
	65345	

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

O VesselView permite ao operador inverter o valor do volume dos depósitos monitorizados. Esta opção encontra-se disponível para incluir alguns dados de transmissores de depósitos que transmitem dados diferentes dos transmissores convencionais. Os transmissores de nível de depósito convencionais fazem uma leitura da resistência de 33-240 ohm. Uma leitura de 240 ohm indica um depósito vazio e uma leitura de 33 ohm indica um depósito cheio. Os transmissores de depósito invertidos normalmente têm uma leitura de 0-180 ohm, sendo que 0 indica um depósito cheio e uma leitura de 180 indica um depósito vazio.



Calibração do depósito: Existem muitas situações em que um depósito pode necessitar de ser calibrado: depósitos com formatos estranhos, depósitos com fundo em V, depósitos com laterais em forma de degrau e, inclusivamente, o aspeto do depósito quando a embarcação está na água. As boias e transmissores podem enviar dados imprecisos para o operador, causando problemas na leitura de combustível e outros volumes. A forma mais precisa de obter a calibração do depósito é começar por um depósito vazio com uma capacidade conhecida. Bombeie um quarto da capacidade e registe a posição da boia ou do transmissor. Repita o procedimento em incrementos de um quarto, registando todas as vezes a posição da boia ou do sensor até o depósito ficar cheio. A calibração do depósito permite ao operador ajustar a indicação de cheio através de leituras vazias de um depósito.

Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para realçar as linhas de calibração. Com uma linha realçada, prima o botão **Enter** para alterar os dados da percentagem. Prima o botão **Menu** para sair da linha de calibração.

	Raw/Calibrated	88.0%	88.0%
	1	0.0%	0.0%
	2	25.0%	25.0%
	3	50.0%	50.0%
	4	75.0%	75.0%
	5	100.0%	100.0%
		Save	
		Cancel	
1			65348

Após a configuração de todos os campos e seleções, realce a opção "Save" (guardar) e prima o botão **Enter** para guardar as definições do depósito no VesselView.

Raw/Calibrated	88.0%	88.0%	
1	0.0%	0.0%	
2	25.0%	25.0%	
3	50.0%	50.0%	
4	75.0%	75.0%	
5	100.0%	100.0%	
Save			
Ca	ncel		
		65340	

VesselView regressa ao ecrã "Configure new tank" (configurar novo depósito). Se não existirem mais depósitos para configurar, prima o botão **Menu** para regressar ao menu "Wizard" (assistente) e prima o botão **Down arrow** para prosseguir com o assistente.

Configuração do sistema Active Trim

As embarcações com o Active Trim da Mercury Marine instalado, podem gerir perfis de compensação utilizando o monitor VesselView. O funcionamento do teclado Active Trim não será afetado.

O VesselView orientará o operador pelos diversos passos do processo de configuração do Active Trim. Siga as instruções e confirmações no ecrã para concluir o processo de configuração.

Com a opção "Active Trim" realçada, prima o botão Enter para iniciar o processo de configuração.



Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para realçar um perfil de active trim. Quanto maior for o número, mais agressiva será a compensação do motor ou da rabeta a baixas velocidades. O perfil de compensação principal torna-se a média do perfil de funcionamento. O perfil de funcionamento pode ser ajustado em andamento para aperfeiçoar o comportamento da embarcação na água. Para encontrar o melhor perfil principal para a sua embarcação, o barco deve navegar à velocidade de cruzeiro. Com a opção "Calibrate" (calibrar) realçada, prima o botão **Enter** para continuar.



Siga as instruções no ecrã para concluir a adaptação do rebaixamento da compensação. Prima o botão **Enter** para continuar.



Siga as instruções no ecrã para concluir a adaptação do levantamento da compensação. Prima o botão **Enter** para continuar.



O VesselView apresenta o ecrã "Major Profile" (perfil principal) quando a adaptação de rebaixamento e aumento da compensação estiver concluída. Não há necessidade de calibrar cada um dos perfis de compensação principais. A adaptação de rebaixamento e levantamento da compensação aplica as leituras de compensação aos cinco perfis. Para sair da secção do assistente relativa ao active trim, prima o botão **Menu**.



A configuração do active trim está concluída.

Conclusão do assistente de configuração

Para concluir o processo do assistente de configuração, prima o botão Enter.



Assistente de configuração concluído

Aviso de seleção de fonte

Após a conclusão do assistente de configuração, é apresentado um aviso de seleção de fonte. Selecione Start (iniciar) premindo o botão **Enter** para começar o processo de procura de sensores e transmissores de dispositivos de transmissão de dados identificáveis na rede da embarcação.



Seleção de fonte de dados em curso. O ecrã apresentará o progresso de 0 a 100 por cento.

Source selection	
Data sources selection is in progr 11%	ess
Cancel	

Quando a seleção estiver concluída, prima o botão **Enter** para continuar. O ecrã VesselView regressa ao modo principal de apresentação de dados.



Criar Capturas de tela

O VesselView permite criar imagens do ecrã durante a operação em tempo real.

IMPORTANTE: Tenha sempre cuidado ao desviar a atenção da água à sua frente. Certifique-se de que não existem obstáculos ou barcos no seu caminho.

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Para criar uma captura de ecrã, prima simultaneamente os botões **Menu** e **Speed Control** (controlo de velocidade). O nome do ficheiro de captura de ecrã é apresentado brevemente na parte inferior do ecrã.



Botões "Menu" e "Speed Control" (controlo de velocidade)

Todas as capturas de ecrã estão localizadas na pasta File Browser (browser de ficheiros), no menu principal.



As capturas de ecrã podem ser selecionadas uma de cada vez para visualizar, transferir para USB ou eliminar. **NOTA:** Para visualizar a opção "Copy to USB" (copiar para USB), deverá estar inserida uma pen USB na parte posterior da unidade VesselView. A ligação USB encontra-se sob a cobertura maior, na retaguarda da unidade.

updates.json	updates.json
Screenshot_2017-08-23_12.26.20.png	Screenshot_2017-08-23_12.26.20.png
Screenshot_2017-08-23_12.26.53.png	Screenshot_2017-08-23_12.26.53.png
Screenshot_2017-08-23_12.27.06.png	Screenshot_2017-08-23_12.27.06.png
Screenshot_2017-08-23_12.27.17.png	Screenshot_2017-08-23_12.27.17.png
Screenshot_2017-08-23_12.27.25.png	File Information
Screenshot_2017-08-23_12.27.32.png	View
Screenshot_2017-08-23_12.27.38.png	Copy to USB
64848	6484

Capturas de ecrã copiadas para a pen USB

Seção 2 - Ecrãs iniciais e Assistente de Configuração

Será apresentado um ecrã de confirmação a informar o operador que a captura de ecrã foi copiada com sucesso para a pen USB. Prima o botão **Enter** para confirmar OK e regressar à pasta das capturas de ecrã.



Notas:

Seção 3 - Seleções do menu principal

Índice

Descrição geral	22
Ampliação das Telas de Dados	22
Introduzir texto e números	23
"Home" (página inicial)	23
Active Trim	24
Introdução ao Active Trim	24
GPS	25
Operação em águas rasas	25
Posição de reboque e Active Trim	25
Visão geral dos perfis de compensação	25
Ajustes e Configuração	26
Combustível	27
Bateria	28
Velocidade	28
Compensação/abas	28
Sistema	29
Smart Tow (Reboque inteligente)	31
Viagem	32
Tanques	33
Histórico de falhas	33
Velocidade lenta	36
Desempenho	38
Profundidade	38
Genset	38
Manutenção	39
Browser de ficheiros	40
Configurações	41
Sistema	42
Sobre	42
Leme	42
Assistente	43
Restaurar	43

Rede	43	
Simulação	44	
Hora	45	
Procurar atualizações	45	
O barco	46	R
Guias	46	U
Tanques	46	
Velocidade	47	
Direção	. 47	
Fonte de temperatura do mar	48	
Joystick instalado	48	
Motor	48	
Número de Motores	48	
Motores Mostrados	48	
Modelo do Motor	49	
Limites	49	
Dados suportados	49	
Tipo de Cruzeiro/Smart Tow	49	
Active Trim	49	
Preferências	49	
Sons das teclas	49	
Luz do visor	49	
Pop-ups	50	
Unidades	50	
Interface	50	
Alarmes	50	
Histórico	50	
Configurações	50	
Sirene ativada	52	
Sem fios	52	
Arquivo de identidade	52	

Descrição geral

Prima o botão **Menu** para abrir o ecrã do menu principal. Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para navegar e realçar o item de menu pretendido.

Sempre que for efetuada uma seleção no ecrã do menu principal, ao premir o botão **Menu**, o operador abandona a seleção e regressa ao ecrã do menu principal.



Ampliação das Telas de Dados

Existem seis itens de dados predefinidos no lado esquerdo do "System Panel" (painel de sistema). Quando o ecrã do monitor da embarcação está ativo, utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para selecionar itens no "System Panel". Se selecionar qualquer uma das seis predefinições, será apresentado o ecrã completo dos dados dessa seleção. Os seis painéis são os seguintes:

- 1. "Home" (página inicial)
- 2. Combustível
- 3. Bateria
- 4. Velocidade
- 5. Compensação/abas
- 6. Sistema

Ao premir o botão Up arrow até que o ícone Home (página inicial) fique realçado, o VesselView regressa ao ecrã ativo.



Painel de sistema

Os ecrãs de dados ampliados podem ser acedidos premindo o botão **Menu** e utilizando **Up arrow** ou **Down arrow** para selecionar qualquer um dos itens do menu. Algumas opções poderão não estar disponíveis, dependendo do conjunto de potência da embarcação.

Introduzir texto e números

É possível introduzir texto e números em campos ativos utilizando os botões Up arrow, Down arrow, Enter e Menu.



Campos ativos

- 1. Utilize os botões Up arrow e Down arrow para realçar o item ou campo pretendido.
- 2. Prima o botão Enter para ativar o cursor no campo de dados.
- 3. Prima o botão Enter mais uma vez para realçar a posição de caractere/número individual.
- 4. Utilize os botões Up arrow e Down arrow para alterar o caractere/número.
- Quando o caractere/número pretendido estiver inserido, prima o botão Enter para desativar a posição de caractere/ número.
- Prima o botão Up arrow para avançar para a posição de caractere/número seguinte. O botão Down arrow pode ser utilizado para regressar à posição de caractere/número anterior.
- 7. Quando um campo de dados ativo estiver concluído, prima o botão **Menu** para poder utilizar os botões **Up arrow** e **Down arrow** para navegar no ecrã para o campo seguinte, acima ou abaixo.
- 8. Utilize a lista de instruções anterior para preencher outros campos ativos nos vários ecrãs do VesselView.
- 9. Quando estiverem concluídos todos os campos de um ecrã, selecione **Save** para garantir que as alterações ou introduções se mantêm intactas.

"Home" (página inicial)

O ecrã Home (página inicial) do VesselView inclui os seguintes dados:

- Combustível
- Velocidade
- Gráficos de compensação e estado do Active Trim
- Estado do sistema
- Estado do piloto automático
- RPM

Posição da marcha



a - Combustível

- **b** Velocidade
- c Gráficos de compensação e estado do Active Trim
- Estado do sistema
- e Itens do painel de sistema
- f- RPM
- g Posição da marcha

Para regressar à página inicial a partir de qualquer nível de dados ou ecrã de funcionalidade, prima o botão **Menu**. Dependendo do nível de alinhamento em que se encontra, poderá ser necessário premir várias vezes o botão **Menu**.

Os itens de dados apresentado no lado esquerdo do "System Panel" podem ser personalizados em: Settings>Preferences>Interface>System (definições>preferências>interface>sistema). Podem ser efetuadas até cinco seleções de dados.

Active Trim



Poderá necessitar de hardware adicional para a sua embarcação para que as características do Active Trim funcionem. Consulte o seu representante autorizado da Mercury Marine para mais informações sobre o hardware necessário.

Introdução ao Active Trim

O Active Trim é o sistema trim baseado em GPS patenteado pela Mercury Marine. Este sistema intuitivo de mãos livres ajusta continuamente o motor ou trim para mudanças nas condições operacionais para melhorar a performance, economia de combustível e facilitar a operação. Ele responde às manobras do barco com precisão e oferece uma melhor experiência geral de condução. Não é necessário dispor de conhecimentos relativos ao ângulo do motor para se beneficiar da funcionalidade Active Trim.

- A medida que o barco acelera, o motor descompensa
- A medida que o barco desacelera, numa curva, por exemplo, o motor compensa
- O Active Trim pode ser cancelado a qualquer momento utilizando os botões de compensação manual.
- A funcionalidade Active Trim permite que o operador do barco compense as alterações de carga do barco, preferências do motorista e condições meteorológicas enquanto mantém controle automático completo.

A funcionalidade Active Trim possui quatro modos de operação:



 Velocidades de marcha lenta Mantém a posição existente do trim.



2. Aceleração

Recolhe o motor ou conduz abaixo para minimizar a elevação da proa e melhorar o tempo para planar.



3. Velocidades de planagem

A pouco e pouco confere mais trim ao motor ou rabeta com base na velocidade GPS para manter o comportamento de funcionamento mais eficaz.



4. Substituição

Quando o operador do barco usa o ajuste manual, o sistema Active Trim é imediatamente substituído, devolvendo o controle completo para o operador.

Na partida do barco, a funcionalidade Active Trim mantém o estado on/off do encerramento anterior. Por exemplo, se o Active Trim estava ligado no último encerramento, ele estará ligado na próxima partida.

GPS

O Active Trim utiliza um sinal GPS para determinar a velocidade da embarcação. O sistema Active Trim não controlará automaticamente o trim até que a unidade GPS tenha adquirido um sinal.

Operação em águas rasas

IMPORTANTE: O Active Trim não pode detectar profundidade de água e não irá compensar automaticamente em águas rasas. O operador do barco precisará substituir o Active Trim ajustando o motor manualmente ou pressionando o botão OFF.

Posição de reboque e Active Trim



Colocar o motor ou rabeta na posição de reboque (superior a 50% do intervalo adaptado do trim) impedirá o Active Trim de ativar. Sempre que o motor ou rabeta for colocado acima da sua amplitude normal de funcionamento — por exemplo, para navegar em águas pouco profundas, colocar a embarcação na água a partir de um reboque ou colocar a embarcação num atrelado — este terá de ser baixado manualmente antes de o Active Trim entrar em funcionamento. Este mecanismo de segurança impede que o motor ou rabeta desça automaticamente e bata em algo.

Visão geral dos perfis de compensação

O sistema Active Trim pode ser configurado em qualquer um dos cinco perfis de compensação únicos. A ilustração a seguir mostra como o ângulo de compensação versus as curvas de velocidade do barco vão diferir para cada um dos cinco perfis principais.



Configure o sistema Active Trim com o perfil de compensação principal que é mais apropriado para um barco individual e combinação de pacote de potência sob condições operacionais normais.

Cada perfil de curva mostrado no exemplo anterior representa a configuração padrão média (perfil de compensação ajustável 3) de uma variação maior de perfis de compensação ajustável. Cada perfil de compensação possui uma variação de cinco perfis ajustáveis de usuário. para permitir que o operador ajuste a curva de compensação durante a operação do barco, para compensar diferenças em condições ambientais ou carregamento do barco.

O limite máximo de um perfil de compensação principal selecionado representa o perfil 5 de compensação ajustável do utilizador. O limite mínimo representa o perfil 1 de compensação ajustável do utilizador.

As variações dos cinco perfis de compensação se sobrepõem. Colocar as variações de compensação de curvas para os perfis 4 e 3 (do primeiro gráfico) em um único gráfico mostra uma sobreposição substancial. O limite superior para o perfil 3 é maior do que o limite inferior para o perfil 4, produzindo uma porção das variações das curvas de compensação que são compartilhadas por ambos os perfis. Na prática, isso significa que pequenas variações nas condições de configuração do sistema não serão traduzidas como grandes variações de performance do sistema.



- a Limite superior do perfil principal 4
- b Limite inferior do perfil principal 4
- Esta área (c) mais (g) é igual à amplitude máxima do perfil 4
- d Limite superior do perfil principal 3
- e Limite inferior do perfil principal 3
- f Esta área (f) mais (g) é igual à amplitude máxima do perfil 3
- g Sobreposição da variação dos perfis principais 4 e 3

Ajustes e Configuração

IMPORTANTE: Configure sempre o Active Trim com um perfil principal que permita ao operador selecionar um perfil ajustável com uma compensação adicional e evite selecionar um perfil principal que resulte na operação normal no perfil de compensação ajustável 1. Isto irá garantir que o operador possa sempre baixar a proa para a arfagem correta, sem que seja necessário ajustar a compensação do motor ou rabeta manualmente.

O VesselView irá procurar a rede para o Módulo de Controlo da Embarcação. Se o software de Módulo de Controlo da Embarcação não estiver atualizado, ou se não for encontrado na rede, a configuração do Active Trim não permitirá que o operador continue.

Realce a opção "Calibrate" (calibrar) e prima o botão **Enter**. Siga as instruções no ecrã para cada passo do processo de calibração. Após a conclusão de cada passo, realce a opção "Next" (seguinte) para continuar para o passo seguinte. Quando todos os passos estiverem concluídos, prima o botão **Enter** para gravar o procedimento de calibração.





Combustível

O ecrã "Fuel" (combustível) do VesselView apresenta o combustível total com base nos dados de combustível atuais introduzidos na configuração do depósito através do menu de depósitos ou do assistente de configuração.

64879

Seção 3 - Seleções do menu principal

A secção inferior do ecrã apresenta o débito de combustível ou o consumo de combustível em volume por hora. O volume depende das unidades de medida selecionadas durante o processo do assistente de configuração. As unidades de medida podem ser alteradas a qualquer momento em Menu>Settings>Preferences>Units (menu>definições>preferências>unidades).



Bateria

O ecrã "Battery data" (dados da bateria) apresenta a tensão da bateria sob a forma de um valor numérico e de um indicador vermelho, através do movimento da agulha do medidor tipo mostrador.

Será apresentado o motor RPM na secção inferior do ecrã.



Exemplo de ecrã da bateria

Velocidade

O ecrã "Speed data" (dados de velocidade) inclui o movimento da agulha do mostrador de velocidade, o valor numérico de velocidade, o valor de RPM, bem como a taxa de débito de combustível dos motores.



- a Movimento da agulha do mostrador de velocidade
- b Valor de velocidade numérico
- c Valor de RPM
- d Taxa de fluxo de combustível

Compensação/abas

Os seguintes dados são apresentados no ecrã de dados de compensação/abas:

- Gráfico de compensação
- Gráfico de aba
- Valores numéricos de compensação

- Estado do Active Trim
- Taxa de fluxo de combustível



- a Gráfico de compensação
- **b** Valor numérico de compensação
- c Estado do Active Trim
- d Taxa de fluxo de combustível
- e Gráficos de abas

Sistema

O ecrã "System" (sistema) pode ser personalizado com até cinco itens de dados da embarcação e do barco. As RPM do motor estão sempre presentes no ecrã.

	System
	CNTR
RPM	1550 rpm
Engine Hours	55 hrs
Water Pressure	11.55 PSI
Coolant Temp	144 •F
Oil Pressure	46.89 PSI
Vessel fuel rate	28.70 GAL/hr
	6

NOTA: Dependendo do conjunto de potência da embarcação, não estão disponíveis todas as opções de dados da embarcação e do motor.

A lista seguinte inclui os dados da embarcação e do motor disponíveis para seleção.

- Pressão do fluido de arrefecimento
- Temperatura do fluido de arrefecimento:
- Pressão auxiliar
- Pressão do óleo
- Horas do motor
- Taxa de fluxo de combustível
- Temperatura de admissão
- · Percentagem do acelerador
- Percentagem de carga
- Temperatura do óleo da transmissão
- Pressão do óleo da transmissão
- Consumo total de combustível—durante o tempo de vida

Para selecionar itens de dados a apresentar no ecrã "System", aceda ao Menu.

No menu principal, utilize os botões de setas para realçar a opção "Settings" (definições) e prima o botão Enter.



Utilize os botões de setas para realçar a opção "Preferences" (preferências) e prima o botão Enter.

	Settings
System	>
Vessel	>
Engine	>
Preferences	>
Alarms	>
Wireless	>
Personality file	>
	64960

Utilize os botões de setas para realçar a opção "Interface" e prima o botão Enter.

	Preferences
Key beeps	Off
Backlight	>
Popups	>
Units	>
Interface	>
	6496

Utilize os botões de setas para realçar a opção "System panel" (painel do sistema) e prima o botão Enter.



No ecrã "System panel", estão disponíveis opções de apresentação de dados. Utilize os botões de setas para realçar uma seleção de dados pretendida. Prima o botão **Enter** para marcar ou desmarcar a seleção. Podem ser marcadas até cinco seleções.

Preferences / Interface / System panel		
Engine Hours	$\overline{\mathbf{A}}$	
Water Pressure	\checkmark	
Coolant Temp	\checkmark	
Oil Pressure	\checkmark	
Boost Pressure		
Fuel Rate		
Intake Temp		
	6496	

Prima o botão **Menu** para sair do ecrã "System panel" quando todas as seleções estiverem concluídas. O ecrã "System" apresentará agora as seleções atuais.

Smart Tow (Reboque inteligente)

O Smart Tow é um programa de fácil utilização que permite gerir a aceleração do barco e os objetivos de velocidade-alvo para puxar esquis, insufláveis e equipamentos de desporto aquáticos de todos os tipos. O Smart Tow elimina as conjeturas subjacentes aos problemas de aceleração, como um arranque demasiado forte, demasiada sobreviragem, desaceleração e velocidades-alvo constantes. Selecione um perfil, selecione "enable" (ativar) e coloque o manípulo de controlo para acelerador completamente aberto (wide-open throttle), e o Smart Tow trata do resto.

O Smart Tow tem por base as rotações do motor, a menos que a embarcação tenha um GPS instalado e ligado à rede CAN.

O Smart Tow oferece cinco perfis de arranque predefinidos de fábrica, apresentados no lado esquerdo do monitor (P1 a P5). Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para percorrer e realçar os perfis.















Perfil 5

O ecrã do Smart Tow permite alterar o ponto de referência de cada perfil. Alterar o ponto de referência pode ser útil quando existem pessoas a bordo com diferentes níveis de experiência com equipamento de desporto aquático. O operador pode criar arranques mais agressivos para esquiadores mais experientes e arranques mais suaves para crianças ou para puxar insufláveis.

Ao premir o botão **Speed Control** (controlo de velocidade), são apresentados os ícones dos botões **Up arrow** e **Down arrow** para ajustar o ponto de referência.



Indicadores de ponto de referência e ajuste

Para ativar qualquer perfil de arranque Smart Tow, prima o botão Enter.



Para desativar o Smart Tow, prima o botão **Enter**. O monitor sai do perfil de arranque e regressa ao ecrã onde é possível realçar e iniciar perfis diferentes.

Viagem

O ecrã "Trip data" (dados da viagem) apresenta os seguintes itens:

- Distância da viagem
- Tempo da viagem
- Quilometragem média
- Média de velocidade da viagem
- Combustível consumido na viagem

Opção "Trip reset" (repor viagem)

佡			Trip
	Trip Distance	145	MI
	Trip Time	5	HRS
	Average Mileage	3.2	MI/GAL
224	Trip Speed Average	30	MI/H
4	Fuel Used on Trip	464	GAL
>	Press "ENTER'	to reset Trip	
			64966

Se premir o botão **Enter**, os valores do ecrã "Trip" (viagem) são repostos.

Tanques

O ecrã "Tanks data" (dados do depósito) é composto por uma imagem de um depósito com uma secção do depósito colorida, que representa a restante capacidade do depósito. É apresentado um valor numérico sob a imagem do depósito.



Se existir mais do que um depósito configurado para a embarcação, utilize os botões **Up arrow** ou **Down arrow** para realçar os depósitos adicionais. Cada depósito configurado será representado por um ícone relativo ao conteúdo do depósito. Estes ícones de depósito encontram-se no lado esquerdo do ecrã.



Histórico de falhas

Todos os avisos, falhas e alarmes da Mercury serão mostrados independentemente do ecrã apresentado no momento do alarme. Quando um alarme é ativado, o ecrã apresentará uma janela com o texto e aviso do alarme, juntamente com uma breve descrição da medida a tomar.

Os alarmes críticos são geralmente acompanhados por uma resposta do sistema Engine Guardian da Mercury, que pode incluir alimentação reduzida, rotação máxima reduzida ou uma condição de marcha lenta forçada. Todas as falhas críticas emitem um aviso sonoro ao operador. Uma falha crítica soará a sirene de advertência por seis segundos contínuos.

Os alarmes não críticos serão exibidos como alarmes críticos, mas são acompanhados por seis bips curtos da sirene de advertência.

Seção 3 - Seleções do menu principal

As janelas pop-up de falhas permitem que o operador receba informações adicionais relativas às falhas individuais. Selecione a opção "View" (ver) para aceder a uma explicação descritiva da falha.



Exemplo de uma janela pop-up de falha

Para eliminar uma falha ativa, é necessário identificar a peça danificada. Inspecione, repare ou substitua a peça danificada. Ligue os motores e permita que o VesselView execute a análise de arranque no sistema. Se a embarcação passar na análise de arranque, o separador Mercury, no lado esquerdo do ecrã, aparece a verde. O histórico do alarme pode ser visualizado a qualquer momento selecionando o ecrã do menu principal, seguido da opção "Alarms" (alarmes). Aqui, pode visualizar o histórico de falhas.



Exemplo do ecrã "Fault history" (histórico de falhas)



1		Fault History
2	No Active Faults 3 Saved faults	
3	Fault ######	Saved
	Short Text	
	Press "ENTER" to clear say	ved faults
		64913
		Fault History
	No Faults	
		64914

Sem falhas no histórico de falhas

Quando é apresentado um alerta de falha ativa na secção inferior do ecrã, prima o botão Enter para visualizar informações sobre a falha.



22

21

1 Active Fault - Press "ENTER" to view

23 PSI

64916

23

Coolant Temp

Oil Pressure

Coolant Pressure

 (\cdot)



Velocidade lenta

Os intervalos RPM de corrico. As RPM máximas de corrico para todos os motores e motores de popa é de 1000 RPM.

	Troll
5	50 RPM
Speed	0 мрн
Depth	19.7 n
Sea Water Temp	°F
Press "ENTER" to	o ENABLE Troll
Press 👸 to adj	ust RPM Set Point

A embarcação deve estar em marcha e o acelerador deve estar em modo de marcha lenta. Se a embarcação não cumprir estas condições, um ícone de aviso e a mensagem associada informam o operador sobre como disponibilizar um controlo de corrico.

Após selecionar o valor de RPM pretendido, prima o botão **Enter** para ativar o corrico. Esta ação inicia o controlo de corrico e os motores assumem as RPM pretendidas.

A parte superior do ecrã do VesselView apresenta um símbolo de aviso e a mensagem "troll active" (corrico ativo).



Siga as instruções na parte inferior do monitor. Se premir o botão **Enter**, o corrico é desativado. Se premir o botão **Speed Control**, poderá executar ajustes ao ponto de referência de RPM.

	Troll
55	50 rpm
Speed	0 MPH
Depth	19.7 n
Sea Water Temp	°F
Press "ENTER" to adj	e ENABLE Troll ust RPM Set Point
	6500
Instruções r	no ecrã

	Т	roll
550	RPM	
Speed	0	MPH
Depth	19.7	ft
Sea Water Temp		°F
Adjust Speed/RF	M	ल (
		650

Indicadores de botão de ajuste de RPM

Prima o botão **Speed Control** para sair da janela "Adjust Speed/RPM" (ajustar velocidade/RPM) e regressar ao ecrã "Troll" (corrico). Se o corrico estiver ativo, não é possível aceder a outros ecrãs. Prima o botão **Enter** para desativar o corrico.



Corrico apresentado como ativo

Desempenho

O ecrã "Performance" (desempenho) apresenta a velocidade máxima do barco, as RPM máximas, a velocidade atual e as RPM atuais de até dois motores.



Profundidade

O ecrã "Depth" (profundidade) apresenta a profundidade da água, juntamente com a posição de compensação e temperatura da água atuais.



Genset

O ecrã "Genset data" (dados de genset) apresenta os seguintes itens:

- Tensão do genset
- Frequência do genset
- Tempo de execução do genset em horas
- Pressão do óleo do genset
- A temperatura do fluido de arrefecimento do genset
- Tensão da bateria do genset
- Combustível do genset—caso definida em Tanks (depósitos) como Genset tank (depósito de genset)

佡		Genset
	Volts	14.5 v
 	Frequency	14.7 Hz
<u> </u>	Run Time	3:08 HRS
	Coolant Temp	145 F
4	Oil Pressure	24 psi
~	Battery	14.8 v
		64964



Manutenção

Em caso de deteção de um alerta de manutenção durante uma análise do sistema, é apresentada uma janela pop-up a azul no ecrã. Faça uso do bom senso para proteger o seu investimento e verifique regularmente o óleo do motor, de preferência, antes de cada utilização.



Quando tiver decorrido completamente o tempo de manutenção agendado, será apresentada uma mensagem pop-up após a análise de arranque. O operador pode fechar a janela pop-up, mas o alerta será apresentado de cada vez que a chave for inserida na embarcação. A aceitação do alerta de manutenção repõe o período de tempo de manutenção no VesselView. Os utilizadores podem visualizar a barra de manutenção a qualquer momento para verificar o estado de depleção. Tal pode ajudar a agendar marcações futuras com o concessionário, caso a manutenção não seja realizada pelo proprietário.



Exemplo de ecrã de manutenção

Quanto maior for a área a azul na barra, mais tempo falta até que seja necessário efetuar a manutenção. Quanto menor for a barra azul (depleção), menos tempo falta até que seja necessário agendar uma manutenção. As seguintes imagens apresentam, à esquerda, uma situação em que não é necessário efetuar a manutenção e, à direita, uma situação que requer manutenção.



Browser de ficheiros

Utilize os botões Up arrow e Down arrow para realçar a opção "File Browser" no menu principal.



Prima o botão Enter para apresentar o conteúdo do browser de ficheiros.



Conteúdo do browser de ficheiros

Estão disponíveis opções para verificar as informações do ficheiro, ver o ficheiro ou eliminar o mesmo.



As informações do ficheiro apresentam o nome e tamanho do ficheiro, bem como a data e hora em que foi criado.



- a Nome do ficheiro
- b Tamanho do ficheiro
- c Data e hora da criação do ficheiro

Seção 3 - Seleções do menu principal

Se inserir uma pen USB no VesselView, serão apresentadas mais duas opções que podem ser executadas com um ficheiro: "copy to USB" (copiar para USB) e "move to USB" (mover para USB). Com a pen USB inserida, o operador pode escolher entre aceder aos ficheiros em "VesselView—Local Storage" (VesselView—armazenamento local) ou "USB drive —USB Storage" (pen USB—armazenamento USB).



Opções USB adicionais

Local Storage	
USB Storage	
650	11

Localizações de armazenamento locais e amovíveis

Configurações

No menu "Settings" (definições), estão disponíveis sete categorias para definir ou alterar os dados de apresentação no VesselView. Muitas das definições são determinadas pelas seleções efetuadas durante o "Setup Wizard" (assistente de configuração), mas estas seleções podem ser alteradas a qualquer momento realçando uma categoria e selecionando uma das opções associadas.

	Settings
System	>
Vessel	>
Engine	>
Preferences	>
Alarms	>
Wireless	>
Personality file	>
	64983

Sistema

O sistema inclui as seguintes definições: "About" (acerca de), "Helm" (leme), "Wizard" (assistente), "Restore" (restaurar), "Network" (rede), "Simulate" (estimular), "Time" (tempo) e "Check for Updates" (procurar atualizações).

	System
About	
Helm	
Wizard	
Restore	
Network	>
Simulate	
Time	
	6535

Sobre

Ao realçar a opção "About" e premir o botão **Enter**, é apresentado um ecrã com a versão de software e revisão da aplicação, a capacidade do hardware, o número de série e informações de direitos de autor.

A opção "Support" (assistência) na parte inferior do ecrã descreve como criar uma captura do ecrã "About". O método de criação de uma captura de ecrã é também abordado no **Capítulo 2 - Criar capturas de ecrã**.

	System / About
V <u>esselVie</u> w 403	Hardware
Version - 1.0	256MiB 128MiB PCB 2
Platform - 28.0-704-gde0c359e4	Loader
Application - 57.7.150	6.0.909507.0
Serial number	
0	Copyright2017 Navico
Barcode	Copyright 2017 NSI
	Copyright 2017 Mercury Marine
	Support
	6502

Versão atual do software e revisão da aplicação

Leme

A opção "Helm" permite que o operador atribua um número de identificação de localização ao dispositivo VesselView e ao leme no qual está instalado. Este número de identificação é importante quando existe mais de um leme numa embarcação. A atribuição de diferentes números de identificação previne a ocorrência de erros de comunicação na rede. Para atribuir novos número de identificação, é necessário reiniciar o VesselView.

	System / Helm
Helm	1
Device	1
Sa	ave and Restart
	Cancel
	6498

Número de identificação de localização

Assistente

O assistente de configuração consiste num processo de vários passos, no qual o operador introduz informações específicas sobre o motor e a embarcação para que o VesselView possa funcionar corretamente. Normalmente, o operador é orientado no processo do assistente de configuração da primeira vez que o VesselView é iniciado. É possível efetuar alterações ao assistente de configuração a qualquer momento. Siga as instruções e os pedidos no ecrã para efetuar alterações e concluir o assistente de configuração.

Restaurar

A função "Restore" restaura todas as definições personalizadas no VesselView. Se marcar a opção "Local settings" (definições locais), as definições são repostas apenas na unidade VesselView que está atualmente a ser utilizada pelo operador. Se marcar a opção "Simnet global reset" (reposição global Simnet), todos os dispositivos Simrad e Navico são repostos, bem como todas as unidades VesselView ligadas à rede NMEA 2000.

	System / Restore
Local settings	
Simnet global reset	$\mathbf{\nabla}$
Res	et
Cano	el
	64988

Rede

Se selecionar a opção **Network**, o operador pode selecionar automaticamente dispositivos nas redes SmartCraft e NMEA 2000, repor definições locais ou globais, definir caminhos de comunicação de fontes de dados, apresentar a lista atual de dispositivos e realizar diagnósticos.

	System / Network
Auto select	
Reset global	
Reset local	
Data sources	>
Device list	>
Diagnostics	>
	64992

Opções de rede

Nas definições de rede, encontra-se o separador "Data sources" (fontes de dados). Utilizando o botão **Down arrow**, desloque no ecrã até à opção "Data sources".

	System / Network
Auto select	
Reset global	
Reset local	
Data sources	>
Device list	>
Diagnostics	>
	64855

90-8M0143438 por DEZEMBRO 2017

Será apresentado um ecrã com dispositivos e sensores de dados associados ao motor e à embarcação. Algumas opções podem não ser aplicáveis, consoante o conjunto de potência da embarcação. Prima o botão **Enter** para apresentar uma seleção de fontes para transmissão de dados de um dispositivo ou de um sensor. Utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para percorrer as seleções.

System / Network / Data sources	
GPS	>
Vessel	>
Engine	>
Transmission	>
Battery	>
Unconfigured	>
Speed/Depth	>
	64856

Na opção "Device list" (lista de dispositivos), pode ser útil realçar e selecionar o separador "Refresh" (atualizar) caso tenha sido instalado um novo dispositivo. **Refresh** (atualizar) irá consultar a rede e apresentar todos os dispositivos que estão a responder devidamente à consulta.

System / Network / Device	list
Refresh	
VV403 MFD (This device)	>
VV403 SmartCraft Gateway (This device)	>
	64990

Selecionar "Diagnostics" (diagnósticos) apresenta ao operador a atividade atual em todos os barramentos CAN ativos. As taxas de transmissão e receção podem ser consultadas em tempo real. Esta funcionalidade pode ser útil para solucionar problemas de rede.

Simulação

O modo "Simulate" (simular") é utilizado ao nível do concessionário, para mostrar aos clientes as características de apresentação do VesselView. Quando a unidade se encontra no modo "Simulate", os dados apresentados no ecrã não deverão ser interpretados como informações de navegação. Todos os dados apresentados durante o modo "Simulate" são gerados aleatoriamente.

Hora

O tempo é controlado pela unidade de GPS da embarcação. Quando é estabelecida uma correção de GPS, a apresentação do tempo é atualizada automaticamente. Uma compensação de hora local pode definir a hora a partir do fuso horário de partida ou do fuso horário de chegada, se necessário. No ecrã de compensação de tempo, utilize os botões para percorrer os campos de dados ativos e aplicar a compensação de tempo pretendida. Realce "Save" e prima o botão **Enter** para manter as alterações. Para instruções detalhadas sobre como ativar os campos de dados, consulte **Introduzir texto e números**. O formato de hora pode ser selecionado como 12 ou 24 horas. O formato de hora pode ser alterado de acordo com as preferências do operador. Isto pode ser importante ao visualizar uma lista de falhas, onde é registada e apresentada a data e hora da falha. Realce a opção "Save" e prima o botão **Enter** para guardar todas as alterações.

	System / Time	
10/20/2017	7:32 am	
Local time offset	GMT -06:00	
Time format	12 hr	
Date format	MM/dd/yyyy	
Save		
Cancel		
	65278	

Opções de data e hora

System	/ Time / Local time offset
Hours	- 06
Minutes	0 0
	Save
	Cancel
	65283

Compensação de tempo em horas e minutos

Procurar atualizações

A opção "Check for updates" (procurar atualizações) procura atualizações de software para o VesselView na Internet. Para instruções detalhadas, consulte o **Capítulo 4 - Atualizar através de uma ligação Wi-Fi**.

	System
Helm	
Wizard	
Restore	
Network	>
Simulate	
Time	
Check for updates	
	6528

O barco

As definições da embarcação aplicam-se aos sensores e transmissores no barco que estão separados do conjunto de potência. Algumas opções poderão não estar ativas, dependendo de como a embarcação está equipada. Os itens nas definições da embarcação incluem: "Tabs" (abas), "Tanks" (depósitos), "Steering" (direção), "Sea Temperature Source" (fonte de temperatura do mar) e "Joystick Installed" (joystick instalado).



Guias

A opção "Tabs" permite ao operador selecionar o barramento CAN que irá transmitir os dados das abas, bem como selecionar o motor que controla as abas através dos controlos do leme.

	Vessel / Tabs
Source	None
Show	
CNTR	>
CNTR	>
	65252

Se marcar a opção Show (mostrar), a posição da aba será apresentada no ecrã.

Tanques

A configuração do depósito está incluída no assistente de configuração, mas podem ser efetuadas alterações ao número, volume e tipo de depósitos a qualquer altura.

	Vessel / Tanks
ABC	7
CNTR 1: Live well	79.0 of 100.0gal
FUEL	
CNTR 2: Fuel	88.0 of 100.0gal
Unmonitored	100.0 of 200.0gal
Reset all tanks	
	65354

Velocidade

Os dados de velocidade estão também incluídos no assistente de configuração, mas é possível efetuar alterações a qualquer altura relativamente ao método que o VesselView utiliza para obter os dados de velocidade. A seleção do barramento CAN que transmite os dados de velocidade pode ser alterada. A estratégia de velocidade utilizando os sensores de pitot e roda de pás pode ser utilizada em embarcações sem transmissor GPS.



A fonte de velocidade determina o modo como os dados são obtidos. Uma estratégia utiliza os dados do pitot e da roda de pás para determinar a velocidade da embarcação. Se for selecionada a estratégia, é necessário selecionar o motor que será a fonte dos dados do pitot e da roda de pás. O GPS utiliza dados da unidade GPS para determinar a velocidade. Se for selecionado o GPS, é necessário selecionar a rede BUS adequada como fonte de dados GPS para o VesselView.

Direção

Os dados de origem da direção podem ser selecionados para virem do PCM ou do módulo do vetor de empuxo do TVC, com opções para mostrar os dados na tela, inverter a manobra de direção e estabelecer um grau de compensação da direção.



Opções de atribuição da unidade

- a PCM0 = estibordo ou estibordo externo
- **b** PCM1 = bombordo ou bombordo externo
- **c** PCM2 = estibordo interno ou central
- d PCM3 = bombordo interno

A opção Inverter direção é útil quando há um VesselView que é virado para a parte de trás. Neste caso, os dados de direção coincidirão com o ponto de vista do operador.

A compensação da direção é usada para alinhar o motor de popa, unidade de tração ou motor interno a zero graus. Quando a unidade é posicionada perpendicular ao casco, o ângulo de direção exibido na tela não pode coincidir com o sensor de direção na unidade. Para ajustar para esta variância, selecione a janela de Compensação. A caixa de Calibração de Ângulo de Direção aparece. A Compensação será aplicada selecionando o Botão calibrado da linha Zero. Observe que a compensação não muda na tela do monitor até que o botão Salvar seja selecionado.

60056

Fonte de temperatura do mar

A seleção do motor ou rabeta que transmite os dados de temperatura da água pode ser alterada. Consulte o ponto **Steering** neste capítulo para as posições PCM do motor e da rabeta. Também é possível escolher seleções adicionais para transmissores AirMar©.

Vessel / Sea Temperature Source	
None	
PCM0	
PCM1	
PCM2	
PCM3	
AirMar0	۱
AirMar1	
653	357

Joystick instalado

No caso de embarcações com pilotagem por joystick, realce e selecione a opção da caixa de verificação "Joystick Installed" (joystick instalado). Ao fazê-lo, estará a assegurar de que as entradas do sistema iniciadas pelo joystick são detetadas pela unidade VesselView.



Motor

Muitas das opções de definições no separador "Engine" (motor) foram definidas durante o processo do assistente de configuração, mas é possível efetuar alterações às definições do motor a qualquer momento.

	Engine
Number of Engines	1
Engines Shown	>
Engine Model	Pro Four Stroke 300
Limits	>
Supported Data	>
Cruise/SmartTow type	Auto
Active Trim	
	64994

Número de Motores

Este número representa o número total de motores na embarcação.

Motores Mostrados

Este número representa o número de motores a apresentar nesta unidade VesselView.

Modelo do Motor

Se realçar e selecionar o modelo do motor, é aberta uma lista dos motores de popa Mercury e dos motores MerCruiser para efetuar a seleção.

Limites

Os limites ajudam a definir intervalos específicos para muitos parâmetros de dados de motor, como: RPM, temperatura do líquido de refrigeração, temperatura do óleo, tensão da bateria e pressão de sobrealimentação. As alterações efetuadas aos limites não afetam o conjunto do motor ou a operação da programação Engine Guardian da Mercury. Os limites de motor atuais são determinados pelo módulo de controlo programado de fábrica no motor.

Configuração	Descrição
Mín.:	O valor da base do gráfico na tela
Máx.:	O valor da parte superior do gráfico na tela
Alerta de mínimo:	O valor na parte superior da seção colorida inferior do gráfico na tela
Alerta de máximo:	O valor na parte inferior da seção colorida superior do gráfico na tela

Os padrões mínimos e máximos são predefinidos de fábrica para o conjunto de motor escolhido durante o Assistente de Configuração ou no menu Configuração dos Motores. Aumentar ou diminuir os valores mínimos e máximos de alerta é geralmente considerado como preferência pessoal do velejador.

Dados suportados

"Supported Data" (dados suportados) permite que o operador selecione os tipos de dados que o VesselView deve apresentar. A lista de fontes de dados depende do conjunto de potência selecionado durante o assistente de configuração. Selecione na caixa de verificação correspondente os itens que pretende visualizar no VesselView.

Tipo de Cruzeiro/Smart Tow

A configuração do tipo de Cruzeiro/Smart Tow permite que o operador selecione o sensor a partir do qual o programa do piloto automático do Cruzeiro e os perfis de ativação de programas do Smart Tow obtêm seus dados de velocidade. Rotação do motor ou dados de velocidade do GPS são as opções. Selecionar Automático fará o VesselView consultar a rede sobre uma fonte de dados baseada em velocidade e usar essa seleção para os recursos de Cruzeiro e Smart Tow.

Active Trim

A configuração do Active Trim está incluída no processo do assistente de configuração, mas é possível efetuar alterações a qualquer momento. Siga as mensagens e pedidos no ecrã para alterar e concluir a configuração do Active Trim.

Preferências

As opções Preferences no menu Settings incluem os aspetos visual e sonoro da unidade VesselView.

	Preferences
Key beeps	Off
Backlight	>
Popups	>
Units	>
Interface	>
	64996

Sons das teclas

Sempre que um botão é premido na unidade, é emitido um som correspondente para informar o utilizador de que a ativação da tecla foi reconhecida. Existem opções para definir os sons das teclas como baixos, normais ou altos e para os desligar.

Luz do visor

O nível de luminosidade do ecrã pode ser alterado em incrementos de dez por cento, entre 10 e 100 por cento. Esta percentagem será aplicada aos restantes ecrãs SmartCraft e medidores de ligação na embarcação.

Para reduzir ou aumentar a retroiluminação da unidade VesselView relativamente aos outros instrumentos, a opção "Local gain" (reforço local) pode ser alterada para tornar a visualização do ecrã VesselView mais confortável em diferentes condições de iluminação.

Pop-ups

É possível ligar ou desligar as janelas pop-up para o estado de compensação marcando ou desmarcando a caixa pop-up relativa à compensação.

Para as janelas pop-up de compensação, a duração da apresentação da janela pop-up no ecrã pode ser definida para dois, cinco ou dez segundos.

Unidades

Os itens de dados individuais podem ser personalizados para serem apresentados em diferentes unidades de medida. O seguinte gráfico apresenta as opções de unidades de medida para cada item de dados.

Dados	Unidades
Distância	nm, km ou mi
Distância curta	ft, m ou yd
Velocidade	kn, kph ou mph
Velocidade do vento	kn, kph, mph ou m/s
Profundidade	m, ft ou fa
Altitude	m ou ft
Informação de altitude	Geoid ou WGS-84
Direção	°M ou °T
Temperatura	°C ou °F
Volume	L ou gal
Economia	Distância/volume, volume/distância, mpg, g/mi, km/L ou L/100km
Pressão	em Hg, bar, psi ou kPa
Pressão barométrica	em Hg, mb ou hPa

Interface

As definições de interface controlam o aspeto do ecrã do VesselView.

Se realçar a opção "Home Screen" (ecrã inicial), será apresentada uma lista de itens de dados. Para que o item de dados seja apresentado no ecrã principal do VesselView, marque a caixa correspondente para esse item. Podem ser marcados, no máximo, quatro itens para serem apresentados.

A opção "System Panel" (painel de sistema) permite que o operador selecione até cinco itens para ocuparem o painel de sistema, localizado no lado esquerdo do ecrã principal. Aceda a Settings>Preferences>Interface>System Panel (definições>preferências>interface>painel do sistema) para selecionar os itens de dados a apresentar. Consulte **System** (sistema).

Alarmes

A definição "Alarms" (alarmes) permite que o operador visualize todas falhas e alarmes anteriores e atuais e que selecione as falhas a apresentar como janela pop-up no ecrã.

Histórico

O VesselView arquiva todas as falhas na lista de histórico de falhas. A opção para eliminar todas as falhas elimina o histórico de falhas.

Configurações

A opção "Settings" inclui falhas relativas à profundidade da água e ao combustível remanescente. As falhas que podem ser personalizadas incluem:

- Águas pouco profundas
- Águas profundas
- Falha de racionalidade de velocidade na água
- Nível baixo de combustível remanescente
- Nível alto de combustível remanescente

As falhas de profundidade da água e volume de combustível podem ser alteradas no que respeita às profundidades e volumes que desencadeiam as falhas. Se a caixa "Enable" (ativar) for marcada, as falhas são ativadas como janelas popup ativas. Se a caixa "Enable" for desmarcada, o VesselView é impedido de gerar falhas pop-up.

Para as falhas não críticas, tais como águas pouco profundas ou pouco combustível, serão emitidos seis sinais sonoros pequenos e aparecerá uma janela pop-up com uma breve descrição da falha.

Estes tipos de falhas não mudarão a guia Mercury para vermelho. Em vez disso, a barra de cabeçalho superior ficará vermelha e exibirá o símbolo de advertência internacional.

No menu "Settings" (definições), selecione a opção "Alarms" (alarmes).

	Settings
System	>
Vessel	>
Engine	>
Preferences	>
Alarms	>
Wireless	>
Personality file	>
	64920

Prima o botão Enter. Selecione a opção "Settings" no ecrã "Alarms".

	Alarms
History	
Settings	>
Siren enabled	\checkmark
	64921

No ecrã "Alarms"/"Settings", existem vários itens de dados que podem ser personalizados pelo operador. Para selecionar um item de dados, utilize os botões **Up arrow** e **Down arrow** para realçar o item. Com o item pretendido realçado, prima o botão **Enter**.

Alarms / Settings	
Shallow water	
Deep water	
Speed through water rationality fault	
Fuel remaining low	
Fuel remaining high	
Fuel tanks	>
Fresh water tanks	>
	64922

No ecrã de definições do item de dados, estão disponíveis vários campos:

- "Enable" (ativar)-permite que o VesselView monitorize este valor de dados
- "Data Value" (valor de dados)-permite um aumento ou redução do valor que desencadeia uma falha

• "Save" (guardar)—grava quaisquer alterações à monitorização de falhas e ao valor de dados



Sirene ativada

A opção "Siren Enabled" (sirene ativada) ativa a buzina no VesselView para acompanhar a falha em janela pop-up no ecrã. Se desmarcar esta caixa, a buzina será desativada para as janelas pop-up de falhas.

Sem fios

A definição "Wireless" (sem fios) permite que o operador ligue a unidade VesselView à Internet através de um dispositivo sem fios, que é inserido na porta USB na parte posterior do monitor. Consulte o **Capítulo 4 - Atualizar através de uma ligação Wi-Fi**.

Arquivo de identidade

A "Vessel Personality" (personalidade da embarcação) é composta por todas as seleções e preferências definidas na unidade VesselView. Esta personalidade pode ser guardada no armazenamento interno ou transferida para um dispositivo externo para que seja utilizada noutras embarcações com as mesmas características gerais de embarcação.

A personalidade da embarcação pode ser importada inserindo a pen USB na parte posterior da unidade e selecionando o ficheiro de personalidade.

O ficheiro de personalidade pode ser exportado selecionando a opção de exportação e o destino do ficheiro, que poderá pertencer ao armazenamento interno ou à pen USB ligada à unidade VesselView.

Índice

Procurar a versão atual de software	64	Atualizar através de uma ligação Wi-Fi	54
Download do software atual 54	4	Atualizar através da porta USB	59

Procurar a versão atual de software

A versão mais recente do software para o VesselView encontra-se disponível online para transferir no website da Mercury; https://www.mercurymarine.com. Para compreender qual a versão de software instalada no VesselView, ligue o VesselView. Se o VesselView já estiver ligado, aceda ao menu "System Controls" (controlos do sistema). Selecione Settings>System>About (configurações>sistema>acerca de) para visualizar a versão de funcionamento atual do software do VesselView.



Versão atual do software e revisão da aplicação

Download do software atual

Todas as atualizações do software do VesselView podem ser encontradas no website da Mercury Marine em: https:// www.mercurymarine.com. Transfira o ficheiro para uma pen USB com, pelo menos, 1 GB de capacidade. Certifique-se de que o ficheiro está ao nível da raiz da pen USB. A raiz da drive é o nível superior, onde o ficheiro não é colocado numa pasta.



65024

Atualizar através de uma ligação Wi-Fi



IMPORTANTE: As atualizações de software sem fios para o VesselView são efetuadas através do dispositivo Wi-Fi, na porta USB. O dispositivo deve ser corretamente inserido na porta USB para utilizar a funcionalidade sem fios.

Para identificar os números da versão e da aplicação do software VesselView atual, aceda ao menu "Settings" e realce e selecione a opção "System". Realce e selecione a opção "About" (acerca de) para visualizar as informações.

		Settings	
System		>	
Vessel		System / A	bout
Engine Prefere Alarns Wireles	VesselView 402 Version - 1.0 Platform - 28.0-704-gde0c359e Application - 57.7.150 Serial Dummer	Han 256MiB 128M 4 6.0.9	rdware 1i8 PCB 2 Loader 09507.0
Persona	0 Barcode	Copyright 2017 Copyright 2 Copyright 2017 Mercury	7 Navico 2017 NSI y Marine
		Supp	ort
			65263

Para atualizar o software VesselView, aceda ao menu "Settings".

		Menu
147	TLOIL	/
Ċ	Performance	>
÷	Depth	>
Ø	Genset	>
\$	Maintenance	>
	File Browser	>
	Settings	>
		65250

Realce e selecione a opção "Wireless" (sem fios).

Settin	
System	>
Vessel	>
Engine	>
Preferences	>
Alarms	>
Wireless	>
Personality file	>
	65251

Na maioria dos operadores, a opção "Client" (cliente) pode ser utilizada para ligar a uma fonte de Internet sem fios.



Selecione a opção "Connect to a wireless hotspot" (ligar a um hotspot sem fios).

	Wireless
Mode	Client
Connect to a wireless hotspot	>
Saved hotspots	>
	6525

Será apresentado um ecrã com todos os hotspots sem fios disponíveis. Utilize os botões **Up arrow** ou **Down arrow** para realçar e selecionar o hotspot pretendido, premindo, em seguida, o botão **Enter**.

Wireless / Connect to a wireless hotspot	
Rescan	
BRN-Enterprise Authentication: OPEN Encryption: CCMP	6
ISETe st2 Authentication: OPEN Encryption: CCMP	6. a'
BRN-Guest Authentication: OPEN Encryption:	° n ,
	65256

Caso não sejam detetados hotspots sem fios, selecione a opção "Rescan" (reanalisar) para iniciar uma nova procura por opções de hotspot disponíveis na área.



90-8M0143438 por DEZEMBRO 2017

Após a seleção de um hotspot, o operador deve definir o "Authentication Mode" (modo de autenticação) para "OPEN" (aberto) e introduzir a "Network Key" (chave de rede) ou palavra-passe se a ligação do hotspot estiver protegida, para poder estabelecer a ligação.

nnect to a wireless hotspot / BRN-Gues	
Authentication Mode	OPEN
Encryption Type	
Network Key	
Remember Key	
Connect automatically	
Connect	
	65257

Realce e marque a opção "Connect automatically" (ligar automaticamente).

nnect to a wireless hotspot / BRN-Guest	
Authentication Mode	OPEN
Encryption Type	
Network Key	
Remember Key	
Connect automatically	
Connect	
	65259

Realce e selecione a opção "Connect" (ligar) premindo o botão Enter.

nnect to a wireless hotspot / BRN-Guest	
Authentication Mode	OPEN
Encryption Type	
Network Key	
Remember Key	
Connect automatically	\checkmark
Connect	
	65260

O ecrã apresentará a mensagem "Connecting to data" (a ligar a dados) na parte superior. Pode demorar até um minuto a estabelecer a ligação.



Quando a ligação sem fios estiver estabelecida, o ecrã apresentará a informação "connected" (ligado) na parte superior.



No ecrã de definição "System", encontra-se a opção "Check for updates" (procurar atualizações). Utilize o botão **Down arrow** para realçar "Check for updates" e prima o botão **Enter** para procurar ficheiro de software atuais na Internet. **IMPORTANTE: Certifique-se de que o dispositivo Wi-Fi está inserido na unidade VesselView e de que está disponível um hotspot acessível.**

	System
Helm	
Wizard	
Restore	
Network	>
Simulate	
Time	
Check for updates	
	6526

Se for encontrada uma versão mais recente do software operativo, o VesselView irá pedir ao operador para transferir o ficheiro ou ignorar a atualização.



Após selecionar a opção "Download" (transferir), é apresentado o ecrã de transferência, informando o operador de que se encontra em curso a transferência do ficheiro para o VesselView.



Quando a transferência da atualização estiver concluída, o operador será informado de que o ficheiro está pronto para ser instalado. O operador pode realçar e selecionar a opção "Restart Now" (reiniciar agora), para instalar a atualização imediatamente, ou realçar e selecionar a opção "Cancel" (cancelar) para instalar a atualização posteriormente, acedendo ao menu "File Browser" e procurando o ficheiro.

Software Update	
Update 57.7.164 is ready to in You can restart device now to the update, or you can apply update manually later using Browser.	nstall. apply the File
Restart Now	
Cancel	

Atualizar através da porta USB

- 1. Transfira a versão de software atual a partir do website da Mercury. Copie o ficheiro para uma pen USB com espaço suficiente.
- 2. Ligue a chave de ignição e verifique se o VesselView está ligado. Aguarde até que o VesselView esteja completamente iniciado.
- 3. Insira totalmente a pen USB na porta de cartões VesselView.
- 4. Prima o botão Menu para abrir o ecrã do menu principal na unidade VesselView.
- 5. Prima os botões Up arrow ou Down arrow para aceder à opção "File Browser".



6. Selecione "USB Storage" (armazenamento USB) nas opções apresentadas.



7. Selecione o ficheiro de atualização que foi carregado para a pen USB. Com o ficheiro pretendido realçado, prima o botão **Enter**.

NOTA: A seguinte imagem é apresentada apenas para fins ilustrativos. O nome do ficheiro de atualização pode variar.



- 8. O VesselView notifica o operador e apresenta um ecrã informativo. Não desligue a unidade durante o processo de atualização. Aguarde até que a barra de progresso indique que a atualização terminou.
- 9. Será apresentado um pedido para remover o dispositivo USB quando a atualização estiver quase a terminar.

