

Ниже и на обратной стороне находится важная информация по началу работы. Ознакомьтесь и загрузите копию руководства пользователя с сайта: www.mercurymarine.com/vesselview

Главный экран

– Здесь отображаются выбранные данные / функции

* Советы по навигации см. на обратной стороне

Функции кнопок

1 Кнопка меню

– Открывает меню функций и настроек

Совет... Используйте для перемещения по полям выбора (вверх и вниз) в меню интеллектуальной буксировки, малого хода, круиз-контроля

2 Клавиши со стрелками

– Используйте для навигации по меню

3 Кнопка ввода

– Используется для выбора элементов меню

Редактируемые поля данных

- Для настройки судна используйте меню «Preferences» (Предпочтения) в настройках
- Используйте функцию УВЕЛИЧЕНИЯ  в МЕНЮ, чтобы увеличить данные



Выбранный элемент

Указывает на то, что доступны дополнительные элементы



Ознакомьтесь и загрузите копию руководства пользователя с сайта: www.mercurymarine.com/vesselview

Панель навигации

- ● ● - Индикаторы страницы (показаны: 3)
- ⊕ - Доступна дополнительная информация
- ↔ - Переключение между экранами данных
- X - Заккрыть/выйти



Режим ECO

- Руководство по повышению экономии топлива

Как это действует...

- Цели установлены, исходя из максимальной экономии топлива в режиме ECO



Диапазон ECO

Целевой треугольник и линия



Оптимизировано, если число оборотов в минуту снижено и треугольник стал зеленым

* Для просмотра экранных инструкций откройте режим ECO

Область уведомлений

- Отображение информации о системе, неполадок, предупреждений, данных по обслуживанию и автопилоту и др. данных.

Элементы меню (Полоса прокрутки)



УВЕЛИЧ.



РЕЖИМ ECO



КРУИЗ-КОНТРОЛЬ



ИНТЕЛ. БУКСИР.



КОНТРОЛЬ МАЛ. ХОДА



ДВИГАТЕЛЬ



ГЕНЕРАТОР



ПРОИЗВ.



ДИФФЕР. И ЗАКРЫЛОК



АВТО-ПИЛОТ



НАСТРОЙКИ

* Не показаны:

температура, давление, баки, напряжение, топливо, журнал плавания и навигация.

- Элементы меню могут различаться в зависимости от установки