Puede consultar y descargar una copia del Manual del Usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Página del motor

1. Engine (Motor)

2. Speed (Velocidad)

3. Battery (Batería)

4. Trim (Compensación)

5. Fuel (Combustible)

Nota: Al pulsar en el centro de cualquiera de estas pantallas tendrá acceso a un nivel más detallado que muestra solo la información seleccionada, excepto para obtener información completa del motor.

La página del motor ofrece zonas táctiles que dan acceso a una información detallada del buque.

6. Barra de control: Mercury

Le permite visualizar la información del motor de forma rápida sin tener la página del motor abierta.





7. Barra de control: Control del buque

Le permite acceder a las funciones de control del motor Mercury*.

*Nota: Las funciones de control varían en función del tipo de motor.



VesselView 502 | Quick Guide

Puede consultar y descargar una copia del Manual del Usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Controles de pantalla



1 **Pantalla táctil**

2 **Tecla de encendido** - Púlsela una vez para visualizar el cuadro de diálogo del sistema. Realice varios toques breves para ajustar el brillo de la luz del fondo.

Página de Inicio

BOTÓN DE INICIO





1 **Herramientas**

2 **Aplicaciones**

3 **Botón Close (Cerrar)** (para volver a la pantalla anterior)

4 **Favoritos**

5 **Botón Hombre al agua (MOB)**

Cuadro de diálogo del sistema

Obtenga un acceso rápido a las configuraciones del sistema.
Para activarlo:

- pulse **ENCENDIDO** o
- deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla

ENCENDIDO



Nota: El contenido del cuadro de diálogo del sistema depende del equipo conectado.

Favoritos

Utilice Favoritos para crear configuraciones de panel personalizadas con los datos del motor



Editar una página favorita

Para entrar en el modo Editar favoritos:

- Pulse el icono Editar
- Mantenga pulsado un botón de Favoritos
- Seleccione las opciones de edición

Editar una página favorita

Eliminar una página favorita

Añadir una página favorita nueva

- Siga las instrucciones en pantalla para crear pantallas personalizadas

Para ajustar el tamaño del panel de la página dividida

1. - Abra el cuadro de diálogo del sistema
- Pulse las divisiones de ajuste para visualizar el icono de ajuste de tamaño



2. Arrastre el icono de ajuste de tamaño para elegir el tamaño del panel

3. Pulse la pantalla para guardar los cambios