

Motorside



Motorsiden har berøringssoner som gir tilgang til detaljert båtinformasjon

1. Engine (Motor)



2. Speed (Hastighet)



3. Battery (Batteri)



4. Trim





5. Fuel (Drivstoff)



Merknad: Dersom du trykker midt på en av disse skjermene får du tilgang til et dypere nivå som bare viser den valgte informasjonen. Unntatt fullstendige motordata.

6. Kontrollfelt: Mercury


Lar deg raskt se motordata uten å ha motorsiden åpen.




7. Kontrollfelt: Båtkontroll

Gir tilgang til Mercury-motorens* kontrollfunksjoner.

*Merknad: Kontrollfunksjoner varierer avhengig av motortype.



Displaykontroller



1 Berøringsskjerm

2 Startsideknapp - Trykk én gang for å vise startside. Gjenta korte trykk for å veksle mellom favorittknappene. Trykk og hold for å vise alle favorittknapper som et overlegg på den aktive siden. Gjenta korte trykk for å veksle mellom favorittknappene.

3 Dreieknapp - Dreie for å bla gjennom menyelementer, trykk deretter for å bekrefte et valg. Dreie for å justere en verdi og zoome et zoombart panel.

4 X-knapp - Trykk en gang for avslutte en dialog, for å gå tilbake til forrige menynivå, og å fjerne markøren fra panelet.


5 STBY-/AUTO-knapp - Brukes ikke til Mercurys autopilotsystem.

6 På knapp - Trykk én gang for å vise dialogboksen Systemkontroll. Gjenta korte trykk for å endre lysstyrken på bakgrunnsbelysningen.

7 Kortleserport

Startside

STARTSIDEKNAPP



1 Verktøy

2 Applikasjoner

3 Close (Lukk)-knapp (Gå tilbake til forrige skjermbilde)


4 Favoritter

5 Mann overbord-knapp (MOB)

Systemkontrolldialog

Få rask tilgang til systeminnstillinger. Aktiver som følger:


- Trykk på **PÅ** eller
- Sveipe fra toppen av skjermen



Merknad: Innholdet i dialogboksen Systemkontroll avhenger av tilkoblet utstyr.

Favoritter

Bruk favoritter til å opprette egendefinerte panelkonfigurasjoner med motordata



Rediger en favorittside

Angi redigeringsmodus for Favoritter som følger:

- Trykk på Edit-ikonet (Redigér)
- Trykk og hold en favorittknapp
- Velg redigeringsalternativer



Rediger favorittside



Slett favorittside



Legg til ny favorittside

- Følg instruksjonene på skjermen for å bygge egendefinerte skjermer

Juster panelstørrelse på delt side

1. - Åpne dialogboksen Systemkontroll
- Trykk på adjust splits (juster delte sider) for å vise resize-ikonet (endre størrelse)

2. Dra resize-ikonet for å stille inn foretrukket panelstørrelse

3. Lagre endringene ved å trykke på skjermen

