

Просмотреть и загрузить экземпляр руководства пользователя можно по адресу www.mercurymarine.com/vesselview

Страница двигателя



Страница двигателя разделена на сенсорные зоны, открывающие доступ к подробной информации о судне.

1. Engine (Двигатель)



2. Speed (Скорость)



3. Battery (Аккумулятор)



4. Trim (Дифферент)




5. Fuel (Топливо)



Примечание. При нажатии по центру одного из данных экранов открывается доступ к более глубокому уровню, на котором отображается только избранная информация, но не все данные по двигателю.

6. Панель управления: Mercury

Представляет краткие данные работы двигателя без необходимости открывать соответствующую страницу.




MERCURY	PORT	VOLTS	TRIM & TABS	FUEL	SPEED	MORE
RPM	<	PORT	<	PORT	2800	
2800	2800	3200	12.4	45	32	
VOLTS	<	VOLTS	<	TOTAL	MPH	
12.4	12.4	12.8	12.8	198	12.8	
COOLANT TEMPS	<	STARBOARD	<	STARBOARD	MPH	
143	143	12.8	12.8	100	32	
COOLANT PRESSURE	<	PORT TAB	<	TANK 1	MPH	
24	24	STBD TAB	<	98	25	
OIL PRESSURE	<	45	<	TANK 2	MPH	
24	24	65	<	98	79	
ADVANCED		%		FUEL FLOW	gal/Hr	
		%		18.5	18.5	
		%		PORT	gal/Hr	
		%		6.2	6.2	
		%		STBD	gal/Hr	
		%		6.2	6.2	

7. Панель управления: Vessel Control (Управление судном)

Открывает доступ к обслуживаемым Mercury функциям управления двигателем*.


*Примечание. Функции управления зависят от типа двигателя.



VESSEL CONTROL	CRAUSE	TROLL	SMART TOW	ECO MODE
<	+	+	+	+
CRUISE	24.5	900	Profile 2	2200
<	-	-	Current	Target RPM
TROLL	2450	900	RPM	2200
<	Adjust SPEED Value	Adjust RPM Value	Time, sec	Adjust RPM values
SMART TOW	2450	900	3.5	1600
<	Enable	Enable	Speed, mph	1700
MY PROFILES			2450	1700
<			Time, sec	Adjust Trim
ECO MODE			3.5	1700
<			Speed, mph	1700
Target RPM			2450	1700
Adjust RPM values			Time, sec	Adjust Trim
1600			3.5	1700
1700			Speed, mph	1700
1700			2450	1700

Просмотреть и загрузить экземпляр руководства пользователя можно по адресу www.mercurymarine.com/vesselview

Органы управления дисплеем



1 Сенсорный экран

2 Кнопка перехода на главную страницу - При однократном нажатии этой кнопки на дисплее отображается главная страница. При повторении кратковременных нажатий выполняется переход от одной избранный кнопки к другой. Чтобы отобразить все избранные кнопки в оверлее на активной странице, необходимо нажать и удерживать эту кнопку. При повторении кратковременных нажатий выполняется переход от одной избранный кнопки к другой.

3 Вращающаяся ручка - При вращении ручки выполняется переход между пунктами меню; для подтверждения выбора необходимо нажать на ручку. Вращением ручки выполняется

регулировка значения, а также увеличение изображения некоторых панелей (оснащенных функцией увеличения/уменьшения).

4 Кнопка X - При однократном нажатии выполняется выход из диалогового окна, возврат к предыдущему уровню меню и удаление курсора из панели.


5 Кнопка СПЯЩИЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим - Не применяется в системах Mercury с автопилотом.

6 Кнопка питания - При однократном нажатии этой кнопки на дисплее отображается диалоговое окно управления системой. При повторении кратковременных нажатий изменяется яркость подсветки.

7 Крышка устройства для чтения карт памяти

Главная страница

КНОПКА ПЕРЕХОДА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ



1 Инструменты

2 Приложения

3 Кнопка Close (Закрыть) (Возврат к последнему экрану)

4 Избранное


5 Кнопка Man Over Board (МОВ - человек за бортом)

Диалоговое окно Управление системой

Быстрый доступ к настройкам системы. Активируется:

- нажатием кнопки **ПИТАНИЯ** или
- смахиванием с верхней части экрана

ПИТАНИЕ



Примечание. Содержание диалогового окна Управление системой зависит от подключенного оборудования.

Избранное

Панель избранного пользователь может конфигурировать по своему предпочтению




1/2 по вертикали



1/4 экрана



1/3 по вертикали



1/2 по горизонтали



Редактирование избранных страниц

Для перехода в режим редактирования избранного:

- Коснитесь значка Редактировать
- Нажмите и удерживайте кнопку избранного
- Выберите параметр редактирования



Редактировать избранную страницу

Удалить избранную страницу

Добавить новую страницу в избранное


- Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать собственный экран

3. Сохраните изменения, коснувшись экрана



Настройка размера панелей разделенной страницы

1. - Откройте диалоговое окно Управление системой

- Коснитесь значка настройки разделения, чтобы отобразить на экране значок изменения размера



2. Перетяните значок изменения размера, чтобы задать нужный размер панели



8M0122404 rus