

Pagina Motor



De pagina Motor heeft aanraakgebieden die toegang bieden tot gedetailleerde informatie over het voertuig

1. Engine (motor)



2. Speed (snelheid)



3. Battery (accu)



4. Trim





5. Fuel (brandstof)



Opmerking: Door in het midden te drukken biedt een van deze schermen toegang tot een dieper niveau dat alleen de geselecteerde informatie weergeeft. Uitgezonderd volledige motorgegevens.

6. Systeembalk: Mercury



Hiermee kunt u de motorgegevens in één oogopslag zien zonder de pagina Motor te openen.




7. Systeembalk: Vessel Control (voertuigbesturing)

Hiermee krijgt u toegang tot de besturingsfuncties van de Mercury-motor*.

*Opmerking: Besturingsfuncties variëren per type motor.



Bedieningselementen display



1 Aanraakscherm

2 Toets Startscherm - Druk deze eenmaal in om het startscherm weer te geven. Door deze kort achter elkaar in te drukken kunt u door de favoriete knoppen lopen. Druk deze toets in en houd deze ingedrukt om de favoriete knoppen over een actieve pagina heen te leggen. Door deze kort achter elkaar in te drukken kunt u door de favoriete knoppen lopen.

3 Draaiknop - Draai hieraan om door menu-items te lopen, druk er vervolgens op om een selectie te bevestigen. Draai aan de knop om een waarde te wijzigen en om in of uit te

zoomen op een deelvenster met zoommogelijkheid.

4 X-toets - Druk hier eenmaal op om een dialoogvenster te sluiten, terug te keren naar een eerder menu-niveau en de cursor uit het deelvenster te halen.


5 Toets STBY / AUTO - Niet van toepassing op het automatischepilootsysteem van Mercury.

6 Aan/uit-toets - Druk deze eenmaal in om het dialoogvenster Systeembesturing weer te geven. Door deze kort achter elkaar in te drukken kunt u de lichtsterkte regelen.

7 Klepje kaartlezer

Startscherm

TOETS STARTSCHERM



1 Gereedschap

2 Toepassingen

3 Close
(Knop Afsluiten: terugkeren naar laatste scherm)

4 Favorieten

5 Knop Man overboord (MOB)

Dialoogvenster Systeembesturing


Snelle toegang verkrijgen tot systeeminstellingen Activeren door:

- te drukken op de **AAN/UIT-knop** of
- door met uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm te vegen

AAN/UIT




Opmerking: De inhoud van het dialoogvenster Systeembesturing is afhankelijk van de aangesloten apparatuur.



Favorieten

Met Favorieten kunt u aangepaste deelvensterconfiguraties met motorgegevens aanmaken



Een favoriete pagina bewerken

U kunt de bewerkingsmodus voor Favorieten openen door:

- te tikken op het pictogram Bewerken
- de knop voor een favoriete pagina in te drukken en ingedrukt te houden
- bewerkingsopties te selecteren
 -  Favoriete pagina bewerken
 -  Een favoriete pagina wissen
 -  Een nieuwe favoriete pagina toevoegen
- Volg de aanwijzingen op het scherm om aangepaste schermen te maken



Formaat deelvensters bij pagina's splitsen aanpassen

1. - Open het dialoogvenster Systeembesturing - Tik om de aangepaste gesplitste vensters om het pictogram Formaat wijzigen weer te geven
2. Sleep het pictogram Formaat wijzigen om het gewenste deelvensterformaat in te stellen

3. Sla de wijzigingen op door op het scherm te tikken

