

La información clave de esta página y al dorso permite iniciar la navegación. Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Pantalla principal

– Aquí aparecen las funciones y los datos seleccionados

* Ver sugerencias para navegación al dorso

Funciones de los botones

1 Botón Menú

– Abre el menú para seleccionar funciones y ajustes

Sugerencia... Utilizarlo para subir y bajar por el cuadro de selección en Smart Tow, Pesca por curricán, Crucero

2 Teclas de flecha

– Utilizarlas para navegar por los menús

3 Botón Entrar

– Utilizarlo para seleccionar elementos de menú

Cuadros de datos editables

- Utilizar Preferencias en los ajustes para personalizar la embarcación
- Utilizar la función EXPANDIR  del MENÚ para agrandar los datos



Selección "activa"

Indica que hay más elementos disponibles



Consultar y descargar un ejemplar del Manual del usuario en: www.mercurymarine.com/vesselview

Barra de navegación

-  - Indicadores de página (se muestran tres)
-  - Hay más información disponible
-  - Recorre en ciclo las pantallas de datos
-  - Cerrar/Salir



Modo ECO

- Orientaciones para economizar combustible

Así funciona...

- Objetivos basados en la máxima economía de combustible dentro del intervalo ECO



Intervalo ECO

Línea y triángulo del objetivo



Optimizados cuando las RPM hacen un barrido y los triángulos se vuelven verdes

** Para ver las instrucciones en pantalla, abrir el Modo ECO*

Bandeja del sistema

- Muestra Info del sistema, Fallos, Advertencias, Datos de Mantenimiento y Piloto automático, etc.

Elementos del menú (Barra de desplazamiento)



* No se muestran:

Temperaturas, Presiones, Depósitos, Voltios, Combustible, Bitácora de viaje y Nav.
 - Los elementos del menú varían según la instalación