

Pagina Motor

1. Engine (motor)



2. Speed (snelheid)



3. Battery (accu)



4. Trim



5. Fuel (brandstof)





Opmerking: Door in het midden te drukken biedt u van deze schermen toegang tot een dieper niveau dat alleen de geselecteerde informatie weergeeft. Uitgezonderd volledige motorgegevens.



De pagina Motor heeft aanraakgebieden die toegang bieden tot gedetailleerde informatie over het voertuig

6. Systeembalk: Mercury



Hiermee kunt u de motorgegevens in één oogopslag zien zonder de pagina Motor te openen.




7. Systeembalk: Vessel Control (voertuigbesturing)

Hiermee krijgt u toegang tot de besturingsfuncties van de Mercury-motor*.

*Opmerking: Besturingsfuncties variëren per type motor.



Bedieningselementen display





1 Aanraakscherm

- 2 Aan/uit-toets** - Druk deze eenmaal in om het dialoogvenster Systeembesturing weer te geven. Door deze kort achter elkaar in te drukken kunt u de lichtsterkte regelen.

Startscherm

TOETS STARTSCHERM



1 Gereedschap

2 Toepassingen

3 Close

(Knop Afsluiten: terugkeren naar laatste scherm)

4 Favorieten

5 Knop Man overboord (MOB)

Dialoogvenster Systeembesturing


Snelle toegang verkrijgen tot systeeminstellingen Activeren door:

- te drukken op de **AAN/UIT-knop** of
- door met uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm te vegen

AAN/UIT



Opmerking: De inhoud van het dialoogvenster Systeembesturing is afhankelijk van de aangesloten apparatuur.



Favorieten

Met Favorieten kunt u aangepaste deelvensterconfiguraties met motorgegevens aanmaken



1/2 verticaal



1/2 horizontaal



Een favoriete pagina bewerken

U kunt de bewerkingsmodus voor Favorieten openen door:

- te tikken op het pictogram Bewerken
- de knop voor een favoriete pagina in te drukken en ingedrukt te houden
- bewerkingsopties te selecteren
 -  Favoriete pagina bewerken
 -  Een favoriete pagina wissen
 -  Een nieuwe favoriete pagina toevoegen
- Volg de aanwijzingen op het scherm om aangepaste schermen te maken



Formaat deelvensters bij pagina's splitsen aanpassen

1. - Open het dialoogvenster Systeembesturing
- Tik om de aangepaste gesplitste vensters om het pictogram Formaat wijzigen weer te geven
2. Sleep het pictogram Formaat wijzigen om het gewenste deelvensterformaat in te stellen

3. Sla de wijzigingen op door op het scherm te tikken

