

ユーザーマニュアルは、ウェブサイトからダウンロードしてお使いください：www.mercurymarine.com/vesselview

エンジンページ

1. Engine (エンジン)



2. Speed (スピード)




3. Battery (バッテリー)



4. Trim (トリム)



5. Fuel (フュエル)





注記:これらの画面で中央を押すと、詳細なレベルまでアクセスでき、選択した情報のみが表示されます。ただし、完全エンジンデータ画面には適用されません。



[エンジン] ページのタッチゾーンから、船体の詳細情報にアクセスできます

6. コントロールバー：Mercury


エンジンページを開かなくても、全体的なデータを把握できます。



7. コントロールバー：船体コントロール


Mercury エンジン* のコントロール機能にアクセスできます。

*注記:コントロール機能はエンジンの種類に応じて異なります。



ユーザーマニュアルは、ウェブサイトからダウンロードしてお使いください：www.mercurymarine.com/vesselview

ディスプレイ操作



- 1 タッチスクリーン
- 2 電源ボタン - 1回押すと、[システムコントロール] ダイアログが表示されます。軽く押す操作を繰り返すと、バックライトの輝度調節まで一巡します。

ホームページ

ホームボタン

HOME


- 1 ツール
- 2 アプリケーション
- 3 閉じるボタン (前の画面に戻ります)
- 4 お気に入り
- 5 船外落下 (MOB) ボタン

システムコントロールダイアログ

システム設定へのクイックアクセス。手順：

- [電源] ボタンを押すか、または
- 画面のトップからスワイプダウンします


電源ボタン



注記:[システムコントロール] ダイアログの内容は、接続している設備に応じて異なります。

お気に入り

お気に入りを使用して、エンジンデータのカスタムパネル構成を作成します



お気に入りを編集する

[お気に入り] 編集モードにします

- [編集] アイコンをタップします
- お気に入りのボタンを長押しします
- 編集オプションを選択します



お気に入りページの編集



お気に入りページの削除



新しいお気に入りページの追加

- 画面の指示に従って、カスタム画面を作成します。

分割ページのパネルサイズを調整する

1. - [システムコントロール] ダイアログを開きます
- 分割ラインをタップすると、[サイズ調整] アイコンが表示されます
2. [サイズ調整] アイコンをドラッグして、任意のパネルサイズにします
3. 画面をタップして、変更を保存します

