


ご使用にあたって重要な情報が以下および裏面に記載されています。www.mercurymarine.com/vesselview で、ユーザー マニュアルを参照・ダウンロードしてください。

メインスクリーン

- 選択したデータ / 機能がここに表示されます

*ナビゲーションヒントについては裏面をご覧ください

編集可能なデータ ボックス

- 設定の環境設定を使用して、ご使用のポートをカスタマイズします
- メニューからXパンド  機能を使用してデータを拡大します

ボタン機能

1 メニュー ボタン

- メニューを開いて機能や設定を選択します

ヒント: スマート牽引、トロール、クルーズ間で選択ボックスを上下に移動するために使用します

2 矢印キー

- メニュー間を移動するために使用します

3 決定ボタン

- メニュー アイテムを選択するために使用します







「アクティブ」な選択

さらにアイテムが使用可能なことを示します



www.mercurymarine.com/vesselview で、ユーザー マニュアルを参照・ダウンロードしてください。

ナビゲーションバー

-  - ページのインジケータ (3 つ表示)
-  - 詳細情報
-  - データ画面の切り替え
-  - 閉じる / 終了



エコモード

- 燃費の向上についての説明

表示の見方

- 目標値はエコ範囲内の最良の燃費に設定されています



エコ範囲

目標の三角形と線



RPM が測定され、三角形が緑色に変わるときが最適な状態です

*画面上の指示を表示するには、エコモードを開きます

システムトレイ

- システム情報、障害、警告、メンテナンスおよび自動操縦データなどを表示します。

メニューアイテム (スクロールバー)



Xバンド

エコモード

クルーズコントロール

スマート牽引

トルクコントロール

エンジン

発電

パフォーマンス

トリム & タブ

自動操縦

SETTINGS (設定)

*非表示:

温度、圧力、タンク、電圧、燃料、旅ログ、ナビ。

- インストール内容に応じてメニューアイテムが異なります