

Hieronder en aan ommezijde vindt u belangrijke informatie om te beginnen. Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

Hoofdscherm

– Geselecteerde data/functies zijn hier weergegeven

* Zie ommezijde voor tips over navigatie

Functies van knoppen

1 Menuknop

– Opent het menu om functies en instellingen te selecteren

Tip... Gebruiken om het navigatiekeuzeveld omhoog en omlaag te verplaatsen in Smart Tow, Langzaam Varen, Cruise

2 Pijltoetsen

– Gebruiken om door de menu's te navigeren

3 Invoerknop

– Gebruiken om menu-items te selecteren

Bewerkbare datavelden

- Gebruik Voorkeuren in Instellingen om uw boot naar wens aan te passen
- Gebruik de X-PAND  functie vanuit het MENU om data groot weer te geven







"Actieve" selectie

Geeft aan dat er nog meer items beschikbaar zijn



Raadpleeg en download een kopie van de gebruikershandleiding op: www.mercurymarine.com/vesselview

Navigatiebalk

-  - Pagina-aanduidingen (3 getoond)
-  - Meer info beschikbaar
-  - Doorlopen van dataschermen
-  - Afsluiten/Einde



ECO-modus

- Begeleiding voor zuiniger brandstofverbruik

Hoe het werkt...

- Streefwaarden zijn gebaseerd op beste brandstofverbruik binnen ECO-bereik



ECO-bereik

Driehoekje en streep voor streefwaarde



Geoptimaliseerd als tachometerbalk en driehoekje groen worden

* ECO-modus openen om schermstructies te zien

Systemvak

- Toont Systeeminfo, Storingen, Waarschuwingen, Onderhoud en Auto Pilot-data etc.

Menu-items (Schuifbalk)



X-PAND



ECO-MODUS



CRUISE CONTROL



SMART TOW



LANGZAAM VAREN



MOTOR



GENSET



PERF



TRIM & TAB



AUTO PILOT



INSTELLINGEN

* **Niet afgebeeld:**

Temperaturen, Drukwaarden, Tanks, Volts, Brandstof, Vaarlogboek en Nav.
- Menu-items verschillen per installatie