

VesselView 702

Consulte e descarregue uma cópia do manual de utilizador em: www.mercurymarine.com/vesselview

Página do motor



A página do motor oferece zonas do toque que permitem o acesso a informações detalhadas da embarcação

1. Engine (Motor)



3. Battery (Bateria)



5. Fuel (Combustível)



2. Speed (Velocidade)




Trim (Condição de navegabilidade)



Nota: Premir no centro, num destes ecrãs, irá permitir o acesso a um nível mais específico que exibirá apenas as informações selecionadas. Exceto os dados completos do motor.

6. Barra de comando: Mercury

Permite visualizar rapidamente os dados do motor, sem ter a página do motor aberta.




7. Barra de comando: Vessel Control (Comando da embarcação)

Permite o acesso às características de comando do motor* da Mercury.

*Nota: As características de comando variam consoante o tipo de motor.








VesselView 702

Guia rápido

Consulte e descarregue uma cópia do manual de utilizador em: www.mercurymarine.com/vesselview

Comandos do visor



- 1 Ecrã tátil
- 2 Tecla de início Premir uma vez para mostrar a página inicial. Premir repetidamente para percorrer os botões favoritos. Premir e manter premido para exibir todos os botões favoritos como uma sobreposição na página ativa. Premir repetidamente para percorrer os botões favoritos.
- 3 Botão rotativo Rodar para percorrer os itens do menu e, de seguida, premir para confirmar a seleção. Rodar para ajustar um valor e para ampliar o painel ajustável.
- 4 Tecla X Premir uma vez para sair da caixa de diálogo, regressar ao nível de menu anterior e retirar o cursor do painel.
- 5 Tecla STBY / AUTO Não aplicável ao sistema autopiloto da Mercury.
- 6 Tecla de energia Premir uma vez para exibir a caixa de diálogo do comando do sistema. Premir repetidamente para percorrer os níveis de brilho da retroiluminação.
- 7 Porta do leitor do cartão

Página inicial

BOTÃO DE INÍCIO



- 1 Ferramentas
- 2 Aplicações



- 3 Botão fechar (Regressar ao último ecrã)
- 4 Favoritos
- 5 Botão Man Over Board (MOB)

Caixa de diálogo de comando do sistema

Rápido acesso às configurações do sistema. Ativar:

- Premindo ENERGIA ou
- Deslizando o dedo de cima para baixo no ecrã




Nota: O conteúdo da caixa de diálogo de comando do sistema depende do equipamento conectado



Favoritos

Utilizar os favoritos para criar configurações de painel personalizadas com dados do motor







1/2 horizontal



Editar uma página favorita

Entrar no modo de edição dos Favoritos:

- Tocando no ícone Editar
- Premindo e mantendo premido um botão favorito
- Selecionar opções de edição



Editar página favorita



Apagar página favorita





Adicionar nova página favorita

Seguir as instruções no ecrã para criar ecrãs personalizados

Ajustar o tamanho do painel da página de divisão

- 1. Abrir a caixa de diálogo do comando do sistema 2. Arrastar o ícone de redimensionamento - Tocar as divisões de ajuste para mostrar o ícone de redimensionamento
- para definir o tamanho do painel preferido



3. Guardar as alterações tocando no ecrã

