VesselView 7 クイック ガイド

Mercury® VesselView7® は、タッチスクリーンとボタンの両方を搭載し、ディスプレイの使用方法を選択できます。エンジン ディスプレイの使用方法についての詳しいヒントは、裏面をご覧ください。www.mercurymarine.com/vesselview で、ユーザー マニュアルを参照・ダウンロードしてください。

– タップして選択したデータを拡大します

編集可能なデータ ボックス
– 設定の環境設定を使用して、ご使用のボートをカスタマイズします

速度
船の速度データを表示します

燃料アイコン
船の総燃料を表示します

メイン スクリーン

– 選択したデータ / 機能がここに表示されます

*ナビゲーション ヒントについては裏面をご覧ください

システム トレイ

– タップしてシステム情報、障害、警告、メンテナンスおよび自動操縦データ (入手できる場合) などを表示します

アクティブ メニュー アイコン

– タップすると、適応型データ セクションのデータを迅速に表示したり、非表示にしたりできます

メニュー (スクロール バー)

– タップしてメニュー トレイを開きます

– ドラッグ - メニュー アイテム内をスクロールします

ボタン機能

1. **回転つまみ / ボタン**
   – 回転して移動します
   – 押して選択します
2. **X ボタン**
   – 閉じる / 終了
3. **メニュー ボタン**
   – メニューを開いて機能や設定を選択します
4. **電源ボタン**
   – 明るさの設定やスタンバイ モードへの切り替えができます

その他のボタン

– ページ ボタンを押すと、その他のボタンで機能の切り替えや選択ができます

8M0105068 jpn

VesselView 7 クイック ガイド

www.mercurymarine.com/vesselview で、ユーザー マニュアルを参照・ダウンロードしてください。

タッチ ナビゲーション

- インジケータ ●●● が表示されているときに左右にスワイプして、データ画面を変更します
- ＋アイコンが表示されているときに上下にスワイプして、詳細な情報を表示します
- 自動サイクルを選択すると、データ画面を切り替えられます
  - アクティブ
- X 現在の画面またはメニューアイテムを閉じます

クイック スワップ

- タップしてエンジン ディスプレイのデータと追加の機能を切り替えます

エコ モード

- 燃費の向上についての説明

表示の見方

- 目標値はエコ範囲内の最良の燃費に設定されています



*画面上の指示を表示するには、エコ モードを開きます

さらにアイテムが使用可能なことを示します

「アクティブ」な選択

ナビゲーション バー

- ●●● - ページのインジケータ (3 つ表示)
- ＋ - 詳細情報
- - データ画面の切り替え
- X - 閉じる / 終了

メニュー アイテム (スクロール バー)

X パンド / エコ モード / クルーズ コントロール / スマート 牽引 / トロール コントロール / エンジン / 発電 / パフォーマンス / トリム & タブ / 自動 操縦 / 設定

*非表示:
温度、圧力、タンク、電圧、燃料、旅ログ、ナビ。

- インストール内容に応じてメニュー アイテムが異なります